

MM8016 plazma gömb dekoráció használati útmutató

A plazma-világítótest nem lakóhelyiségek világítására szolgál, hanem dekoratív fényeffektusokat kelt. A lámpa 230V hálózati feszültségről használható. A lámpát csak belső helyiségekben szabad használni, kültéren tilos! Feltétlenül kerüljük el, hogy víz érhesse! A fentiekől eltérő használata a lámpa tönkremenetelét eredményezi, ezen kívül még rövidzár, tűz, áramütés veszélyét is magában rejti. A lámpa egyetlen részét sem szabad megváltoztatni vagy átépíteni.

Biztonsági előírások Ennek a kezelési utasításnak a figyelmen kívül hagyása által okozott károk esetén érvényét veszti a garancia. A következményes károkért sem vállalunk semmiféle felelősséget. A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások be nem tartásából fakadó anyagi- vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezekben az esetekben érvényét veszti a garancia.

- Biztonsági okokból tilos a készülék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása.
- Ne próbáljuk levenni a világítótest üvegburáját.
- Ne nyissuk fel a plazmalámpa házát.
- Ha a hálózati kábel sérül, ne használja a készüléket.
- Ne hagyjuk felügyelet nélkül bekapcsolva a plazmalámpát.
- Időről időre vizsgáljuk meg a lámpát és a hálózati tápegységet, hogy nincs-e hibájuk.
- Ne tegyük ki a plazma lámpát és a hálózati tápegységet erős mechanikai igénybevételnek, továbbá magas hőmérséklet, erős rezgések vagy nedvesség behatásának.
- A lámpa dekoráció, és nem gyerekjáték. Gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja.
- Ne helyezzük el a lámpát gyúlékony anyagok (pl. függöny, dekorációs anyagok stb. közelébe. Vigyázunk arra, hogy ilyen anyagokat (pl. függönyt) a léghuzat ne fújjon neki a lámpának, vagy a közelébe, mert ez is tűzveszélyt jelent.
- A lámpatestet olyan helyen állítsuk fel, ahol gyerekek nem férnek hozzá, mert különben feldönthetik, és ez által megsérülhetnek, vagy tüzet okozhatnak.
- Használat közben ne takarjuk le a lámpát.
- Ne rakjuk ingatag alapra a lámpát.

Használat:

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy 230V konnektorba. A lámpa működéséhez kapcsolja be a fekete színű kapcsolót. Ezzel a lámpa világít. A piros kapcsoló bekapcsolásával egy zenei dallam indítható el.

A fényjáték kezelése: A plazmagömb bekapcsolt állapotban folyamatosan mozgó villámszerű alakzatok villognak. A kezünk hozzá érintésével a villámok követik kezünket és azok mozgása megváltozik. Az üvegburát csak száraz kézzel érintsük meg, sohase fém-, vagy egyéb vezetőképes tárggyal. Ne tartsuk túl sokáig kezünket az üvegburán, mert megégethetjük. Semmi esetre se használjuk a plazmalámpát, ha meg van sérülve az üvegbura

Karbantartás és ápolás Mielőtt a lámpa tisztításába kezdenénk, húzzuk ki a hálózati tápegységet a konnektorból. Semmi esetre se kerülhessen víz vagy pára a lámpa belsejébe. A plazmalámpa nem igényel karbantartást. A lámpa külsejét csak egy puha, száraz ruhával töröljük le. Az üvegburát egy hagyományos üvegtisztító szerrel kezelhetjük. Semmi esetre se használjunk agresszív tisztítószeret, vagy vegyi oldatokat, mert ezek megtámadhatják a ház felületét.

Forgalmazza: Metroman Hungária KFT

Származási hely: Kína

www.metroman.hu