

MX8211-125KHz RFID Proxy beléptető kártya másoló használati útmutató

Egyszerűen használható **beléptető kártya másoló** készülék. Alkalmas 125 KHz-es EM kártyák másolására. Használatával a **kártya másolás** két gombnyomással **pár másodperc alatt** elvégezhető, de fontos, hogy a kártya, amire másolni szeretne, írható kártyának kell lennie, melyet a www.metroman.hu weboldaltól is megrendelhet. pl.

Írható/Újraírható Proxy beléptető kártya kártyamásolókhöz MHMBS002T5577RW

Használat:

Helyezze be a 2db db AAA elemet a készülék hátoldalán található elemtartóba.

Helyezze a lenti rajz szerint a másolóhoz először azt a kártyát, melyet sokszorosítani szeretne és nyomja meg a READ gombot. Két csippanás hallatszik és a Piros LED világítani fog.

Ezután helyezze ugyanoda az írható kártyát és nyomja meg a WRITE gombot. Sikeres másolás esetén 2 csippanás hallatszik. 3 vagy 4 csippanás esetén a másolás sikertelen, az írható kártya valószínűleg nem megfelelő. Ha több kártyára szeretné ugyanazt az adatot átmásolni, csak helyezze oda a következő írható kártyás és nyomja meg a WRITE gombot.



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

