


**instruction manual
eredeti használati utasítás
návod na použitie
manual de utilizare
uputstvo za upotrebu
návod k použití
uputa za uporabu**



H VAKONDRIASZTÓ KARÓ

A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.

Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

JELLEMZŐK

DualAttack: 30 mp-ként hanggal (400 Hz – 2000 Hz) vagy vibro-motorral bocsát ki rezgéseket • alkalmas vakond, mezei pocok, földikutya távoltartására • a jelzések más állatot, vagy embereket nem zavarnek • talaj minőségétől függően akár 1000 m²-es terület védelmére • hosszú üzemidő

A vakondriasztó karó hatékony védelmet nyújt a kerti károkozók (vakond, mezei pocok, földikutya, stb.) ellen. A termék 30 mp-ként hanggal riaszt 10 alkalommal, majd vibro-motorral riaszt 3 alkalommal, és ezt ismétli. A kibocsátott rezgések a kártevőket távol tartják a kertjétől.

A vakondriasztó néhány napos (esetleg pár hetes) használata után érdemes az eredményt vizsgálni, hiszen folyamatos zavaró jelzésével fejtí ki a kívánt hatást! A hatékonyabb működéshez érdemes 20 m-ként elhelyezni egy-egy készüléket.

ÜZEMBE HELYEZÉS, ELEMCSERE



Csomagolja ki a készüléket. Tekerje le a készülék kupakját, majd húzza ki az elemtartót. Helyezzen a készülékbe 4 darab LR20 (D) elemet. Ügyeljen a helyes polarításra! Tekerje vissza a készülék kupakját. Ügyeljen a kupak megfelelő rögzítésére, hogy ne folyhasson víz a készülék belsejébe! A fagyott, vagy túl vizes talaj nem megfelelő az elhelyezésre. A talaj állagától nagyban függ a hatásfok, tömörebb talajban jobban terjednek a rezgések. A megfelelő helyszín kiválasztása után szúrja le a terméket a földbe, az alumínium szárán megjelölt 2 vonalig. Ne üsse a terméket. Kemény talaj esetén ásson egy gödröt és abba helyezze el a terméket.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. A tél beállta előtt ajánlott leszerelni, megtisztítani, és fagymentes helyen tárolni a készüléket.
2. Tárolás előtt távolítsa el az elemeket a készülékből!
3. Az elemcserét csak felnőtt végezheti!
4. Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polarításra!
5. Ne használjon együtt különböző márkájú és/vagy töltöttségi állapotú elemeket!
6. Elemcsere után rögzítse az elemtartó fedelét!

7. Távolítsa el az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a terméket!
8. Ha abból esetleg kifolyt a folyadék, akkor vegyen fel védőkesztyűt és száraz ruhával tisztítsa meg az elemtartót!
9. Az elem kimerülése után azonnal távolítsa el azt!
10. Figyelem! Robbanásveszély helytelen elemcsere esetén! Csak azonos vagy helyettesítő típusra cserélhető!
11. Az elemeket ne tegye ki közvetlen hő- és napsugárzásnak! Tilos felnyitni, tűzbe dobni vagy rövidre zárn!
12. A nem tölthető elemeket tilos tölteni! Robbanásveszély!
13. Az elem helyett ne alkalmazzon akkumulátort, mert annak feszültsége és hatásfoka kisebb!
14. Ne hegesszen vagy forrasszon közvetlen az elemhez!
15. A nem használt elemeket tárolja az eredeti csomagolásukban és távol fém tárgytól.
16. A már kicsomagolt elemeket ne keverje vagy öntse össze!
17. A folyamatos továbbfejlesztések miatt műszaki adat és a dizájn előzetes bejelentés nélkül is változhat.
18. Az aktuális használati utasítás letölthető a www.somogyi.hu weboldáról.
19. Az esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk, és elnézést kérünk.



A termék nem játék, gyermek kezébe ne kerüljön!



ÁRTALMATLANÍTÁS

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztató a hulladékkezelésről: www.somogyi.hu



AZ ELEMEK, AKKUK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elemeket/akkukat nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kezelni. A felhasználó törvényi kötelezettsége, hogy a használt, lemerült elemeket/akkukat lakóhelye gyűjtőhelyén, vagy a kereskedelemben leadja. Így biztosítható, hogy az elemek/akkuk környezetkímélő módon legyenek ártalmatlanítva.

MŰSZAKI ADATOK

tápellátás: 4 x 1,5 V LR20 (D), nem tartozék
 frekvencia: 400Hz – 2000Hz
 IP védettség: IPX4: Freccsenő víz ellen védett (minden irányból).