

M8797-3MP-PTZ kültéri Android iPhone IP kamera V380PRO használati útmutató









A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült. Kicsomagolás után győződjön meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során. Tartsa távol a gyermekeket a csomagolástól, ha az zacskót vagy más veszélyt jelentő összetevőt tartalmaz! Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a biztonságos használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

Használat: A kamerát rögzítse a falra és csatlakoztassa a csomagban található tápegységhez. A kamera Kültérien is használható, de a tápegységet beltérien vagy vízálló dobozban kell elhelyezni. Kültéri használat esetén fontos, hogy az SD kártya nyílás, a reset gomb és az RJ45 csatlakozó zárócupakja megfelelően rögzítve legyen.

Telepítse a Play vagy Store áruházakból a **V380PRO** applikációt. Indítsa el a V380 alkalmazást és végezze el a regisztrációt, majd lépjen be az applikációba. Figyelem! Az áruházban több hasonló nevű alkalmazás is található! Csak a V380PROs APP-al használható!

A telefonjával csatlakozzon ugyanarra a wifi hálózatra, melyhez szeretne a kamerával kapcsolódni. Nyomja meg a kamera kábelén található besüllyesztett **Reset** gombot 5 másodpercig. A kamera kb. 10 másodpercen múlva alaphelyzetbe került és készen áll a kapcsolódásra.

Lépjen be az applikációba és csatlakozzon a kamerához az alábbiak szerint.

A kamera hozzáadásához kattintson a + gombra 	Válassza a Wifi Smart Camerát Add device 	Majd válassza ki az AP Hotspot-ot Please power on Follow the device's voice prompts to select the network configuration method 	Válassza ki a wifi hálózatot  Majd adja meg a wifi hálózat jelszavát 
Kattintson a Connect Ap spot-ra Please connect mobile's WiFi to the network starting with MV, and then return to the V380 Pro. 	És kapcsolódjon az MV wifi eszközhez Wi-Fi Súlyó megtekintése Egyéb beállítások 	Ezután a kamera kb. 1 percen belül csatlakozik a wifi hálózatra 	Adja meg a kamera tetszőleges nevét majd kattintson a finish gombra. Please select or enter your device name 
Első belépéskor a program kéri, hogy adjon meg egy kamera jelszót WARNING Pls set a password to your device for better privacy! Set Password	Miután a jelszót megadta a kamera képe megjelenik 	Beállítások menü 	General: Kamera név és ID szám Network: Wifi kapcsolat beállítása Password: Jelszó beállítása Device Time: Időzóna beállítás Firmware: Frissítés Alarm setting: Riasztás ki/be Record setting: Felvétel beállítások Advanced Setting: IP, Hang és nyelv beállítás

A V380PRO program folyamatosan frissül, ezért a fenti beállítások némileg változhatnak! A program tartalmazhat olyan funkciókat is, melyek ennél a kamera típusnál nem használható! A kamera használatához elengedhetetlen az okostelefonok használatának megfelelő ismerete és ajánlott az alap fokú Angol nyelvismeret!



A felvételek készítéséhez pattintsa ki a kamera alján található gumi zárókupakot, majd helyezzen a kamera kártya nyílásába egy max. 128 Gb-os micro SD kártyát.

Felvételek beállításához lépjen be a beállítások menü/ record setting almenübe.

Continuous recording: Folyamatos felvétel **Event recording:** mozgásra induló felvétel **Record audio:** hangfelvétel Be/ki

Mozgáskövetés beállítása: Nyissa meg a kamera képét és kattintson a **More** majd a **Motion detection** gombra

A felvételek rögzítésére az SD kártyán kívül lehetőség van Cloud felhő alapú rögzítésre, mely az applikáción belül előfizetéssel vehető igénybe.

Felvételek visszanézése online: Nyissa meg a kamerát és kattintson a Replay menüre. Itt válassza ki az SD kártya vagy Cloud visszanézést. A dátumra kattintva a kiválasztott napra tud keresni.

Világítás beállítása: Nyomja meg a More gombot, majd kattintson a lámpa ikonra. On: be OFF: ki AUTO: mozgásra sötétben világít

Használat PC-ről: Telepítse a V380 PC programot, majd futtassa és lépjen be a V380PRO regisztrációkor megadott email címével és jelszóval. Az alkalmazás a www.mertoman.hu weboldalon a termék adatlapjáról letölthető.

M8877-3MP-PTZ Wifi IP kamera tulajdonságai:

- **Felbontás:** 3MP
- **Felvétel felbontása:** 2048x1536
- **PTZ vezérlés** vízszintes/függőleges: P 355° \ T 90°
- **Tömörítés:** H.265 - 25fps
- **Lencse:** 4 mm
- **Látószög:** 120 fok
- **6 db Fehér LED és 6 db Infra LED**
- **Infravörös hatótáv:** kb. 10-15 méter
- **IR-CUT szűrő:** IR-CUT automatikusan vezérelt, LED-ek vezérlése az alkalmazáson keresztül
- **Hálózati csatlakozás:** RJ-45 (10 / 100Base-T), Hotspot AP, WiFi
- **Felvétel rögzítés:** micro SD maximum 128 Gb (nem tartozék)
- **Kétirányú hang:** beépített mikrofon és hangszóró
- **ONVIF :** ONVIF 2.4
- **Kültéri és Beltéri** használatra



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóját szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

