

Vezeték nélküli hordozható mini billentyűzet MK198CBT használati útmutatója

Kompakt vezeték nélküli beviteli eszköz kényelmes, fizikai billentyűkkel. Rendkívül megkönnyíti számos elektronikus eszköz, Windows, iOS, Android rendszerű számítógépek, táblagépek és okostelefonok használatát. Kiváló minőségű műanyagból készült, amely biztosítja a hosszú élettartamot. Bluetooth 3.0 modulja lehetővé teszi a kommunikációt más eszközökkel akár 10 méteres távolságból. 78 fizikai gombbal rendelkezik, többek között számos funkciógombbal is. Nem igényel további illesztőprogramokat (csak párosítsa egy másik Bluetooth-eszközzel).

Műszaki adatok:

- Anyaga: műanyag
- Tápellátás: 2x AAA elem (nem tartozék)
- Interfész: Bluetooth 3.0
- Hatótávolság: kb. 10 méter
- Teljes QWERTY billentyűzet: 78 gomb
- További funkcióbillentyűk
- Bekapcsológomb (be/ki)
- Párosítási kulcs (Bluetooth)
- Kompatibilitás: Windows, iOS, Android
- Méretek: 285 mm x 120 mm x 18 mm
- A billentyűzet súlya: 285 g

Kezelése:

- Csomagolja ki a billentyűzetet a csomagból, és olvassa el az alábbi felhasználói kézikönyvet.
- Távolítsa el a borítót a billentyűzet hátuljáról, és helyezzen be két AAA elemet a nyílásba, ügyelve a helyes polarításra (+ -)
- Állítsa a bekapcsológombot ON állásba, ekkor a billentyűzet elején lévő állapotjelző LED kigyullad.
- Ezután nyomja meg a CONNECT gombot a készülék hátulján, és várja meg, amíg a Bluetooth modullal ellátott készülék észleli a billentyűzetet (az alábbi összes csatlakozásra vonatkozik!)

*** Csatlakozási mód:**

- ANDROID: A telefon Bluetooth-beállításában válassza a Bluetooth 3.0 keyboard (billentyűzet) lehetőséget. Amennyiben a készülék kéri a párosítási kódot, be kell írni a csatlakoztatott billentyűzeten, majd kattintson az ENTER gombra. A billentyűzet csatlakozik az eszközhez. Az ANDROID és iOS rendszerben a készülék kéri a fizikai billentyűzet konfigurálását (a nyelv, a billentyűzetkiosztás, a gyorsbillentyűk és egyebek kiválasztása), majd kövesse a mobilkészítőn megjelenő utasításokat.
- iPad/iPhone: Kapcsolja be a fő beállításokat, és kapcsolja be a Bluetooth-t. Ezután, ha megtalálta a Bluetooth 3.0 billentyűzetet, kattintson rá, írja be a PIN-kódot a billentyűzeten, és hagyja jóvá az ENTER billentyűt. A megfelelő csatlakoztatás után konfigurálja a billentyűzetet a képernyőn megjelenő utasítások.
- WINDOWS: Lépjen a Vezérlőpult/Eszközök és nyomtatók menüpontra. Ezután kattintson az "Eszköz hozzáadása" gombra, és ellenőrizze, hogy számítógépén engedélyezve van-e a Bluetooth. A billentyűzet észlelése után kattintson rá, és kövesse az utasításokat (írja be a PIN kódot a billentyűzeten és fogadja el az ENTER billentyűvel). Ha megfelelően van csatlakoztatva, a LED kialszik.

Figyelmeztetések:

- A tisztításhoz használjon nedves ruhát vagy enyhe tisztítószeret.
- Ne tegye ki a készüléket időjárási hatásoknak (eső, hó, erős fagy).
- Ne szerelje szét a készüléket alkatrészekre! A független módosítások a szavatossági és jótállási jog megvonását vonhatják maguk után!

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

