

VÍZÁLLÓ TELEFONOK UNIVERZÁLIS TARTÓ MM523 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

TOK NYITÁSA ÉS ZÁRÁSA, ÓVINTÉZKEDÉSEK

Fordítsa el a zárat a jelzéseknek megfelelő irányba és nyissa szét a tokot. Helyezze a telefont a tokba, majd zárja össze a tokot, fordítsa vissza a zárókapcsokat.

Rendszeresen ellenőrizze a tartó vízhatlanságát nedvszívó papír segítségével!

TELEFON FUNKCIÓI

Tok víz feletti használata: a telefon érintőképernyőjének funkciói működnek. Lehet telefonálni, fényképezni és szöveget olvasni a képernyőn.

Tok használata a vízben: a tokra nehezedő víznyomás megakadályozza az érintőképernyő használatát. Ezért a víz alatti fényképek készítéséhez úgy kell beállítani a telefont, hogy a kezelőgombok segítségével lehessen fotózni.

1. Minden használat előtt ellenőrizze, a tok vízhatlanságát. Vannak-e sérülések, a tasak felületén, vagy a nyílászáró kapcsokon.
2. Használat után is minden alkalommal ellenőrizze a kapcsokat és a tartó nyílását, felületét.
3. Óvja a terméket bármilyen kemény tárgyhoz való ütdéstől.
4. Ne tegye ki a tasakot erős napsütésnek.
5. A hirtelen hőmérséklet-változás páratartalmat okozhat a tokban. Ezesetben nyissa ki a táskát, és hagyja teljesen kiszáradni.
6. Ha használat után iszapot, szennyeződést vagy homokot talál a táskában, tárolás előtt mossa le tiszta vízzel.
7. A termék tartós vízbemerítésre nem alkalmas. A nem megfelelő használatból, az esetleges beázásokból eredő károkért, a Metroman Hungária Kft. felelősséget nem vállal.

Származási hely: Kína

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.
www.metroman.hu