

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tuya vezérlésű Intelligens aljzatokhoz

Az intelligens aljzat kézi vezérlése

- Csatlakoztassa az intelligens aljzatot egy szabványos 230V AC aljzatba.
- Az aljzat kézi be- és kikapcsolásához nyomja meg a gombot annak oldalán.

Állítsa vissza az aljzatot

- Tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig a gombot az intelligens aljzat oldalán.
- A visszajelző LED gyorsan villogni kezd.

Tuya Smart app

- Telepítse mobiltelefonjára a Tuya Smart alkalmazást a Google Playen vagy az App Store-on keresztül.
- Nyissa meg az alkalmazást és jelentkezzen be.

Adja hozzá az intelligens aljzatot a Tuya Smart alkalmazáshoz

- Csatlakoztassa telefonját a vezeték nélküli hálózathoz.
- A Tuya Smart alkalmazásban kattintson a „+” gombra a jobb felső sarokban vagy a Add device gomb.
- Az intelligens aljzatot tartsa lenyomva a gombot körülbelül 5 másodpercig. A LED gyorsan villog, megerősítve, hogy az aljzat párosítási módban van.
- Az alkalmazásban válassza ki a Electrical opciót a bal oldali eszközök listájából, majd válassza ki az opciót Socket (WiFi) a képernyő jobb oldalán található opciók listájából.
- Kattintson a Next gombra az alkalmazásban, majd válassza a „Confirm the indicator is blinking rapidly” választási lehetőséget. Kattintson a „Next”-re.
- A következő felületen válassza ki azt a WiFi hálózatot, amelyhez csatlakoztatta a telefont, és adja meg a jelszavát.
- Az alkalmazás megkezdí a közeli eszközök vizsgálatát. Az aljzat azonosítása után kattintson a Done gombra, hogy befejezze a termék alkalmazáshoz való hozzáadásának folyamatát.

Aljzatvezérlés a Tuya Smart alkalmazáson keresztül

A Tuya Smart alkalmazásból, bárhol is van, ha van internetkapcsolata, vezérelheti intelligens aljzatát.

Funkciók

- Kapcsolja be/ki.
- Állítsa be a működési ütemtervet (ütemezés). Ütemezzen be bizonyos órákat az aljzat be- vagy kikapcsolására.
- Időzítő. Ütemezze be azt az időt, amely után az aljzat kikapcsol.
- Megosztás. Ossa meg az aljzatot más családtagokkal.

Az intelligens aljzat hangutasításokkal is vezérelhető az Amazon Alexán vagy a Google Home-on keresztül.



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózatról! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8
Számazási hely: Kína

www.metroman.hu

