

# M90 Mosquito ultrahangos szúnyogriasztó karkötő használati útmutató

## A szúnyogriasztó töltése:



Első használat előtt töltsd fel a készüléket. Ehhez húzza meg riasztó tetejénél hosszában a szíjat és pattintsa ki belőle a szúnyogriasztó készüléket. Csatlakozzon a csomagban található töltőkábelrel készülék oldalán található micro USB csatlakozóhoz és egy 5V USB töltőhöz. A töltést a LED piros villogása, a sikeres feltöltést pedig a folyamatos világítása jelzi.

## A szúnyogriasztó részei és kezelőszervei



## Így használd a szúnyogriasztót:

Csatold fel a karodra, ugyanúgy, mint egy karórát. Nyomd meg a bekapcsoló gombot. A sikeres bekapcsolást a kék LED villanása jelzi. A készülék működését a kb. 3-4 másodpercenként felvillanó kék LED jelzi.

A bekapcsoló gomb további lenyomásával változtathatod az ultrahang frekvenciát. Összesen 3 különböző frekvencia választható ki. A gomb negyedik lenyomásakor a riasztó kikapcsol és a LED elalszik.

Fontos, hogy vedd figyelembe, hogy a készülék nem vízálló, ezért ne merítsd vízbe és ne használd esőben. A beázás a garancia megszűnésével jár.

Az M90 ultrahangos szúnyogriasztó karkötő jelentősen csökkentheti a csípős szúnyogok által okozott szúnyogcsípések számát, ugyanakkor – hasonlóan más szúnyogriasztó eszközökhöz – 100%-os védelmet nem tud garantálni.



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozójáratba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)

