



PNI SmartHome RG121 Wi-Fi Okos relé

WIFI kapu távirányító beszerelési és használati útmutató




Használati utasítás

Műszaki adatok

- Tápellátás: 5 V 1A
- Ajtóérzékelő típusa: mágneses vezetékkel
- Az érzékelő kábel hossza: 5 méter
- Megrendelés típusa: NO relé (normál nyitva nincs feszültség)
- Vezeték nélküli frekvencia: 2,4 GHz
- Átviteli teljesítmény: 100mW
- Vezeték nélküli szabvány: IEEE802.11 b/g/n
- Mobil alkalmazás: Tuya Smart, Smart Life
- Telepítés: csak beltérben
- Üzemi hőmérséklet: -26~80°C

Kompatibilitási teszt a PNI RG121 relé és a motoros kapu/ajtó között

1. Kapcsolja be a relét. A kék LED villogni fog.
2. A dobozban található piros/fekete vezetékekkel csatlakoztassa a relét a garázska -nyitóhoz (vagyis a garázska -nyitó vezetékeit).
3. Nyomja meg a relén lévő gombot.
4. A gomb megnyomása elindítja a parancsot, bezárja a relét és a NO vezérlőáramkört (normál esetben nyitva, feszültség nélkül).



A. Tápegység USB 5 V

B. Relé egység

B.1 LED

B.2 Gomb

C. Piros/fekete vezetékek

D. Garázkapu motor (automatika)

E. Megnyitás gomb

Ha a teszt sikeres, és az ajtó kinyílik, ismételje meg és tesztelje a zárási eljárást, majd folytassa a következő lépéssel.

Ha a kapu nem nyílik ki, előfordulhat, hogy a relé nem kompatibilis a garázkapu automatizálásával. Ellenőrizze az automatizálási dokumentációban a kompatibilis nyitóparancs -típust.

Az intelligens relé csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz és a Tuya Smart mobilalkalmazás kiegészítése

1. Csatlakoztassa a telefont a 2,4 GHz -es vezeték nélküli hálózathoz. A PNI RG121 intelligens relé csak a 2,4 GHz -es vezeték nélküli kapcsolatot támogatja. Ha 2 hálózat áll rendelkezésre, az egyik 2,4 GHz és a másik 5 GHz, győződjön meg arról, hogy a 2,4 GHz -es Wi-Fi hálózatot választotta a kapcsolathoz.
2. Töltse le a Tuya Smart alkalmazást a Google Playről vagy az App Store -ból, vagy olvassa be az alábbi QR -kódokat:




Android



iOS

3. A párosítási eljárás során győződjön meg arról, hogy a telefon és a relé a Wi-Fi hálózat hatótávolságán belül van (legalább 50% -os jel kell, hogy legyen). Győződjön meg arról, hogy az útválasztón nincs aktiválva a MAC szűrési funkció.








4. Indítsa el az alkalmazást, jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot, ha először használja az alkalmazást.
5. Kapcsolja be a relét 100-240 V AC feszültséggel. A LED gyorsan villogni fog. Megjegyzés: Ha a LED ritkán villog, nyomja meg és tartsa lenyomva a relé gombját, amíg a kék LED gyakran nem villog..
6. Kattintson a + ikonra az alkalmazás jobb felső sarkában.
7. A bal oldali kategóriák listájából válassza a lehetőséget **Electrical**, aztán a **Garage Door Opener (Wi-Fi)** lehetőséget a képernyő jobb oldalán található eszközök listájáról.
8. Ellenőrizze még egyszer, hogy a relén lévő LED gyakran villog -e.
9. Írja be a vezeték nélküli hálózat jelszavát (szükség esetén aktiválja a GPS helyét a telefonon), és folytassa.
10. A párosítási folyamat több pillanatig is eltarthat. Várja meg, amíg sikeresen befejeződik. Az alkalmazás megkéri, hogy nevezze át a relét.

Ha a relé hozzáadása sikertelen, ismételje meg a fenti lépéseket, győződjön meg arról, hogy a helyes vezeték nélküli hálózati jelszót adta meg, és hogy a relén lévő LED gyakran villog.

Az alkalmazás lehetővé teszi a garázskapu kinyitását és bezárását, a riasztási értesítések beállítását nyitott/csukott ajtó esetén, valamint egy bizonyos időpont beállítását, amikor az ajtó automatikusan kinyílik/bezáródik.


Az intelligens relé egyetlen garázskaput nyithat.

Az alkalmazásban azonban annyi relét adhat hozzá, amennyit csak akar, annyi ajtóhoz vagy kapuhoz.



Relé felszerelése a garázkapura

Csak akkor szerelje fel a relét, ha tesztelte a kompatibilitást a garázkapuval, és miután hozzáadta a mobilalkalmazáshoz.



1. Fal
2. Garázsajtó
3. Érzékelő kábel
4. Vezetékes érzékelő
5. Érzékelő mágnes (a garázskapun rögzítve)
6. Érzékelő kábel
7. Relé
8. Piros/fekete vezetékek
9. Garázskapu nyitó gomb

Első lépés: Töltse fel a relét a csomagban található hálózati adapter segítségével.

Második lépés: Csatlakoztassa a relét az ajtónyitóhoz (vagyis a garázskapu -nyitóhoz vezető vezetékekhez).

Dugja be a piros/fekete vezetékes dugót a relébe. Ezután csatlakoztassa a 2 vezetéket a garázskapu motorjához (automatizálás) ugyanazokban a csatlakozókban, ahol a falra szerelt nyitógombhoz vezető vezetékek vannak csatlakoztatva.

Harmadik lépés: Csatlakoztassa az érzékelőt a garázskapuhoz.

Csatlakoztassa az érzékelő csatlakozóját a reléhez. Ezután szerelje fel a vezetékes érzékelőt a falra és a mágneset a garázskapura úgy, hogy a két elem közötti távolság 3-15 mm legyen. Használja a dobozban található szerelési tartozékokat (csavarok, szögek, kábelelek).

Megjegyzés: Ha csavarokkal nehéz felszerelni, alternatívaként használhatja a csomagban található kétoldalas szalagot.

A biztonságos rögzítéshez mindkét elemet használhatja: csavarokat + kétoldalas szalagot.

