

KRÜGER&MATZ

KM2020

7" autós multimédiás lejátszó

Magyar nyelvű használati útmutató

CarPlay • Android Auto • AirPlay • Miracast • tolatókamera-bemenet

Típus: KM2020



1. Bevezetés és rendeltetészerű használat

A KM2020 egy 7 hüvelykes, érintőképernyős autós multimédiás lejátszó. A készülék támogatja a CarPlay, Android Auto, AirPlay és Miracast funkciókat, memóriakártyáról fájlokat játszik le, valamint tolatókamera csatlakoztatását teszi lehetővé.

Az útmutatót az első használat előtt olvasd el, és őrizd meg későbbi használatra. A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő kezeléséből vagy használatából eredő károkért.


2. Biztonsági tudnivalók

- Óvd a készüléket nedvességtől, víztől és más folyadékoktól. Ne használd és ne tárold szélsőséges hőmérsékleten. Ne tedd ki közvetlen napsugárzásnak vagy más hőforrásnak.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve megfelelő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek csak megfelelő felügyelet és a biztonságos használatra vonatkozó útmutatás mellett használhatják, ha megértették a kapcsolódó veszélyeket.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását.
- Tartsd a készüléket gyermekektől elzárva.
- Ne tedd ki a készüléket hosszabb ideig közvetlen napsugárzásnak.
- Csak engedélyezett tartozékokat használj.
- Tisztítás előtt mindig válaszd le a készüléket az áramforrásról.
- A készüléket puha, enyhén nedves ruhával tisztítsd. Ne használj vegyszereket a tisztításhoz.
- Ne próbáld saját kezűleg megjavítani a készüléket. Sérülés esetén ellenőrzéshez vagy javításhoz fordulj hivatalos szervizhez.
- A microSD-kártya eltávolítása előtt kapcsold ki a készüléket. Ellenkező esetben a kártyán lévő adatok megsérülhetnek vagy törölődhetnek.

3. A készülék részei és kezelőszervei

OPIS PRODUKTU

1. Gniazdo USB-C zasilania
2. Wejście kamery cofania
3. Gniazdo karty pamięci
4. Wyjście AUX
5. Przycisk zasilania
6. Przycisk reset
7. Mikrofon
8. Głośnik



1. ábra – A KM2020 csatlakozói és kezelőszervei az eredeti gyártói ábra alapján.

Szám	Megnevezés
1	USB-C tápellátási aljzat
2	Tolatókamera-bemenet
3	microSD-kártyahely
4	AUX-kimenet
5	Be-/kikapcsoló gomb

6	RESET (visszaállító) gomb
7	Mikrofon
8	Hangszóró

4. A csomag tartalma

A gyártói specifikáció szerint a készlet tartalma:

- tartó
- autós töltő
- használati útmutató

5. Felszerelés és tápellátás

5.1 A készülék felszerelése

1. Rögzítsd a készüléket a műszerfalra a tartón elhelyezett kétoldalas ragasztószalag segítségével.
2. Győződj meg róla, hogy a rögzítési felület por- és szennyeződésmentes. Ezután távolítsd el a ragasztószalag védőrétegét, és helyezd el a készüléket.
3. Csatlakoztasd az autós töltő egyik végét a készülék USB-C aljzatához, a másik végét pedig a jármű szivargyújtó-aljzatához.

MEGJEGYZÉS – A kábelt úgy vedesd el, hogy vezetés közben ne zavarja a járművezetőt.

5.2 Tolatókamera felszerelése és csatlakoztatása

A felszerelés előtt válassz megfelelő helyet. A kamera nem akadályozhatja a látómezőt.

A kamera kétféleképpen rögzíthető:

- Ragasztószalaggal: távolítsd el a védőpapír egyik részét, ragaszd a szalagot a kamera tartójára, majd távolítsd el a másik védőpapírt, és rögzítsd a kamerát a kiválasztott helyre.
- Csavarokkal: fúrj furatokat a kiválasztott helyen, majd csavarozd fel a kamerát. Fúrás közben ügyelj arra, hogy ne sérts meg semmilyen vezetékkel, különösen a biztonsági rendszerek vezetékeit.

A 2,5 mm-es csatlakozó AV-aljzathoz történő csatlakoztatása után a hátsó kamera képe megjelenik a kijelzőn. Ha a piros vezetékkel a tolatólámpához csatlakoztatod (például gyorscsatlakozóval), hátrameneti fokozat kapcsolásakor a hátsó kamera képe kinagyítva jelenik meg, megkönnyítve a manőverezést.

MEGJEGYZÉS – A gyártói útmutató szerint e funkció működéséhez a piros vezetékkel ugyanahhoz az elektromos rendszerhez kell csatlakoztatni.

6. microSD-kártya

4. Helyezd a microSD-kártyát a készülék megfelelő kártyahelyébe, majd finoman nyomd be, amíg a helyére nem kattann. Ügyelj a helyes behelyezési irányra.
 5. Eltávolításhoz finoman nyomd meg a kártyát. Amikor kiugrik a nyílásból, húzd ki.
- A készülék a microSD-kártyát adattárolóként kezeli. Első használat előtt ajánlott formázni.
 - Class 10 vagy magasabb osztályú microSD-kártyát használj, legfeljebb 256 GB kapacitással.

FIGYELEM – A kártya eltávolítása előtt kapcsold ki a készüléket, különben az adatok megsérülhetnek vagy törlődhetnek.

7. Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás

- Nyomd meg és tartsd lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.
- Ha a készülék a szivargyújtó-aljzathoz csatlakozik, a gyújtás bekapcsolásakor automatikusan bekapcsol.

Kikapcsolás

- Nyomd meg és tartsd lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.
- Ha a készülék a szivargyújtó-aljzathoz csatlakozik, a gyújtás lekapcsolása után 5 másodperccel automatikusan kikapcsol.

A kijelző be- vagy kikapcsolásához röviden nyomd meg a be-/kikapcsoló gombot.

8. Főképernyő és telefonkapcsolat

Funkció	Leírás
CarPlay / Android Auto / AirPlay / Miracast	A használathoz csatlakoztasd iOS- vagy Android-telefonodat Bluetooth-on keresztül a készülékhez. Keresz közeli eszközöket, és válaszd a KM2020 készüléket. Sikeres párosítás után a következő kapcsolódás automatikusan elindítja az Android Auto vagy CarPlay funkciót.
Player	A memóriakártyán található fájlok lejátszása.
Audio	A hang kimeneti forrásának kiválasztása.

9. Beállítások

Menüpont	Funkció
Auxiliary button / opciógomb	Bekapcsolja a készülék opciógombját CarPlay vagy Android Auto használata közben; ezzel elérhetők a készülék opciói.
Screen saver (Képernyőkímélő)	A kiválasztott idő elteltével kikapcsolja a kijelzőt; a készülék tovább működik.
Driving position (Vezetési pozíció)	Bal- vagy jobbkormányos elrendezés kiválasztása.
Language (Nyelv)	A kijelző nyelvének módosítása.
Clear connection history (Kapcsolati előzmények törlése)	Törli az összes korábbi kapcsolatot.
Touch sound effect (Érintési hang)	A gomb-/érintési hang be- vagy kikapcsolása.
Factory settings (Gyári beállítások)	Minden beállítás visszaállítása a gyári értékekre.
Information (Információ)	A készülék modelljének és szoftververziójának megjelenítése.

10. Gyors üzembe helyezés

- Rögzítsd a KM2020 készüléket a műszerfalra a tartó kétoldalas ragasztószalagjával.
- Csatlakoztasd az autós töltőt a KM2020 USB-C aljzatához és a jármű szivargyújtó-aljzatához.
- Kapcsold be a készüléket a be-/kikapcsoló gomb nyomva tartásával, vagy kapcsold rá a gyújtást, ha a tápellátás a szivargyújtó-aljzatról történik.
- A telefonon kapcsold be a Bluetooth funkciót, keresz közeli eszközöket, majd csatlakozz a KM2020 készülékhez.
- Sikeres párosítás után használj a CarPlay / Android Auto funkciót. A későbbi kapcsolódásoknál az Android Auto vagy CarPlay automatikusan elindul.
- Memóriakártyás lejátszáshoz helyezz be Class 10 vagy gyorsabb, legfeljebb 256 GB-os microSD-kártyát.

11. Alapvető ellenőrzések

Jelenség	Ellenőrzés / teendő
A készülék nem kapcsol be automatikusan.	Ellenőrizd, hogy az autós töltő csatlakozik-e a KM2020 USB-C aljzatához és a jármű szivargyújtó-aljzatához. A készülék kézzel is bekapcsolható a be-/kikapcsoló gomb nyomva tartásával.

A telefon nem a kívánt korábbi kapcsolatot használja.	A Settings menü Clear connection history (Kapcsolati előzmények törlése) pontjával törölheted a korábbi kapcsolatokat, majd végezd el újra a Bluetooth-párosítást a KM2020 készülékkel.
A microSD-kártyával probléma van.	A készülék kikapcsolt állapotában ellenőrizd a kártya megfelelő behelyezését. Class 10 vagy gyorsabb, legfeljebb 256 GB-os kártyát használj; első használat előtt ajánlott formázni.
Nem jelenik meg a hátsó kamera képe.	Ellenőrizd a 2,5 mm-es kameracsatlakozó csatlakoztatását. Az automatikus, kinagyított hátrameneti képhez a piros vezetéknek a gyártói leírás szerinti módon a tolatólámpa elektromos rendszeréhez kell csatlakoznia.

12. Műszaki adatok

Jellemző	Érték
Kijelző	7" érintőképernyő
Max. memóriakártya-kapacitás	256 GB
Bluetooth	4.2
Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz
Mikrofon	Beépített
Audiokimenet	3,5 mm
USB-csatlakozó	USB-C
Autós töltő bemeneti feszültsége	12-24 V
Autós töltő kimenete	5 V / 3 A
Tömeg	242 g
Méret	182 × 105 × 11 mm

12.1 Rádiófrekvenciás adatok

Rádiós kapcsolat	Frekvencia	Max. kimenő teljesítmény
Wi-Fi	2401-2484 MHz	<16 dBm
Wi-Fi	5150-5850 MHz	<14 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	<10 dBm

13. Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt mindig válaszd le a készüléket az áramforrásról.
- Puha, enyhén nedves ruhával tisztítsd.
- Ne használj vegyszereket.
- Ne javítsd saját kezűleg. Sérülés esetén fordulj hivatalos szervizhez.

14. Hulladékkezelés

A terméket élettartama végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A környezet és az emberi egészség védelme érdekében elkülönítve add le, és gondoskodj a felelős újrahasznosításról. Háztartási felhasználóként a megfelelő leadási és újrahasznosítási lehetőségekről érdeklődj a vásárlás helyén vagy a helyi hatóságnál. Üzleti felhasználóként fordulj a beszállítóhoz, és ellenőrizd az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket ne keverd más kereskedelmi hulladékkal.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

