

Krüger&Matz KM2022

9" autós multimédia-lejátszó

Magyar nyelvű használati útmutató

Típus: KM2022



1. Biztonsági tudnivalók


Olvasd el ezt a használati útmutatót, és őrizd meg későbbi felhasználásra. A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő kezeléséből vagy használatából eredő károkért.

- Óvd a készüléket nedvességtől, víztől és más folyadékoktól. Ne használd és ne tárold szélsőséges hőmérsékleten. Ne tedd ki közvetlen napfénynek vagy más hőforrásnak.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve kellő tapasztalattal és ismerettel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli és megfelelően tájékoztatja őket, és a biztonsági óvintézkedéseket megértették és betartják. Ügyelj arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását.
- Tartsd a készüléket gyermekektől elzárva.
- Ne tedd ki a készüléket hosszabb ideig közvetlen napfénynek.
- Csak engedélyezett tartozékokat használj.
- Tisztítás előtt mindig válaszd le a terméket az áramforrásról.
- A készüléket puha, enyhén nedves ruhával tisztítsd. Ne használj vegyszert a tisztításhoz.
- Ne próbáld saját magad megjavítani a készüléket. Sérülés esetén ellenőrzés vagy javítás céljából fordulj hivatalos szervizhez.
- A microSD-kártya eltávolítása előtt kapcsold ki a készüléket. Ellenkező esetben a kártyán lévő adatok megsérülhetnek vagy törölődhetnek.

2. A készülék részei és kezelőszervei

PRODUCT DESCRIPTION

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Speaker | 5. Reversing camera input |
| 2. Power button | 6. USB-C power socket |
| 3. AUX output | 7. Reset button |
| 4. MicroSD card slot | |



1. ábra – A KM2022 kezelőszervei és csatlakozói

- 1. Hangszóró
- 2. Bekapcsológomb
- 3. AUX kimenet
- 4. microSD-kártyahely
- 5. Tolátókamera-bemenet
- 6. USB-C tápaljzat
- 7. Reset gomb

3. A készülék felszerelése

1. Rögzítsd a készüléket a jármű szélvédőjére a tapadókorongos tartóval.
2. Csatlakoztasd az autós töltő egyik végét a készülék USB-C aljzatához, majd a másik végét a jármű szivargyújtó-aljzatához.

MEGJEGYZÉS – Úgy vedesd el a kábelt, hogy vezetés közben ne zavarja a vezetőt.

4. Tolatókamera felszerelése

A felszerelés előtt válassz megfelelő helyet. A kamera nem akadályozhatja a látómezőt. A tolatókamera kétféleképpen szerelhető fel:

- Rögzítőszalaggal: húzd le az első védőpapírt a szalagról, és ragaszd a kamera tartókonzolja. Húzd le a második védőpapírt is, majd ragaszd a kamerát a kiválasztott helyre.
- Csavarokkal: fúrj furatokat a kiválasztott helyen, majd csavarozd fel a kamerát. Fúrás közben ügyelj arra, hogy ne sérüljön meg semmilyen vezeték, különösen a biztonsági rendszerek vezetékei.
- A 2,5 mm-es csatlakozó készülék AV aljzatába csatlakoztatása után a tolatókamera képe megjelenik a kijelzőn. Ha a piros vezetéket a tolatólámpákhoz csatlakoztatod (például gyorscsatlakozóval), hátramenetbe kapcsoláskor a tolatókamera képe kinagyítva jelenik meg, megkönnyítve a manőverezést.

MEGJEGYZÉS – A funkció működéséhez a piros vezetéket ugyanahhoz az elektromos rendszerhez kell csatlakoztatni.

5. microSD-kártya behelyezése

3. Helyezd a microSD-kártyát a készülék megfelelő nyílásába, és finoman nyomd be, amíg a helyére nem kattan. Ügyelj a helyes behelyezési irányra.
4. Eltávolításhoz finoman nyomd meg a kártyát. Amikor kiugrik a nyílásból, húzd ki.

MEGJEGYZÉS – A készülék a microSD-kártyát adattárolóként kezeli. Első használat előtt ajánlott formázni. Class 10 vagy gyorsabb, legfeljebb 256 GB kapacitású microSD-kártyát használj.

6. Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás

- Nyomd meg és tartsd lenyomva a bekapcsológombot.
- Ha a készülék a szivargyújtó-aljzathoz csatlakozik, a gyújtás bekapcsolásakor automatikusan bekapcsol.

Kikapcsolás

- Nyomd meg és tartsd lenyomva a bekapcsológombot.
- Ha a készülék a szivargyújtó-aljzathoz csatlakozik, a motor leállítása után azonnal kikapcsol.

A kijelző be- vagy kikapcsolásához röviden nyomd meg a bekapcsológombot.

7. Főképernyő

- CarPlay / Android Auto / AirPlay / Miracast – a funkciók használatához Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakoztasd iOS- vagy Android-telefonodat a készülékhez. Keress közeli eszközöket, és csatlakozz a KM2022

készülékhez. Sikeres párosítás után a későbbi csatlakozások automatikusan elindítják az Android Auto vagy CarPlay funkciót.

- Media player – a memóriakártyán tárolt fájlok lejátszása.
- Audio out – a hangkimenet forrásának kiválasztása.

8. Beállítások

- **Auxiliary button** – Bekapcsolja a készülék opciógombját CarPlay vagy Android Auto használata közben. Ezzel a gombbal a készülék beállításai CarPlay vagy Android Auto közben is elérhetők.
- **Screen saver** – A kijelző kikapcsolása a kiválasztott idő elteltével; a készülék tovább működik.
- **Driving position** – Bal- vagy jobbkormányos vezetési pozíció kiválasztása.
- **Language** – A kijelző nyelvének módosítása.
- **Clear connection history** – Az összes korábbi kapcsolatot törlése.
- **Touch sound effect** – A gombérintési hang be- vagy kikapcsolása.
- **Factory settings** – Minden beállítás visszaállítása a gyári értékekre.
- **Information** – A készülékmodell és a szoftververzió adatainak megjelenítése.

9. Fő jellemzők

- Android Auto és Apple CarPlay támogatás
- AirPlay és Miracast támogatás
- Lejátszás memóriakártyáról
- Tolatókamera

10. Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Kijelző	9" érintőképernyő
Max. memóriakártya-kapacitás	256 GB
Bluetooth	4.2
Max. Bluetooth kimeneti teljesítmény	8 dBm
BT frekvencia	2,4–2,4835 GHz
Max. Wi-Fi kimeneti teljesítmény	20 dBm
Wi-Fi frekvencia	2,4–2,4835 GHz; 5,15–5,835 GHz
Mikrofon	beépített
Audiokimenet	3,5 mm
USB-csatlakozó	USB-C
DC tápellátás	
Bemeneti feszültség	12–24 V
Kimeneti feszültség	5 V / 3 A
USB-port	4 W
Tömeg	435 g
Méret	224 × 138 × 28 mm
A készlet tartalma	szélvédőtartó, 3,5 mm-es AUX-kábel, DC hálózati adapter, tolatókamera, használati útmutató

11. Rádiófrekvenciás adatok

Az angol nyelvű gyártói kézikönyv RF specifications táblázata:

Rádió	Frekvencia	Max. kimeneti teljesítmény
Wi-Fi	240–2,4835 MHz	<16 dBm
Wi-Fi	5150–5835 MHz	<14 dBm

Bluetooth	2400–2483,5 MHz	<10 dBm
-----------	-----------------	---------

12. Gyors üzembe helyezés

5. Rögzítsd a KM2022 készüléket a szélvédőre a tapadókorongos tartóval.
6. Csatlakoztasd az autós töltőt a készülék USB-C aljzatához és a jármű szivargyújtó-aljzatához.
7. Szükség esetén helyezz be Class 10 vagy gyorsabb, legfeljebb 256 GB-os microSD-kártyát.
8. Kapcsold be a gyújtást, vagy tartsd lenyomva a bekapcsológombot.
9. Telefonodon kapcsold be a Bluetooth-t, keresd meg a KM2022 eszközt, majd párosítsd.
10. A sikeres párosítás után használd az Android Auto vagy Apple CarPlay funkciót.

13. Tisztítás és karbantartás

Tisztítás előtt mindig válaszd le a készüléket az áramforrásról. Puha, enyhén nedves ruhát használj. Ne használj vegyszert. A készüléket ne javítsd saját kezűleg; sérülés esetén fordulj hivatalos szervizhez.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

