

M12356USB Spirál alakú asztali LED lámpa használati útmutatója

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, a biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatót.

Üzembe helyezés és használat

- **Előkészületek:** Távolítsa el minden csomagolóanyagot a lámpáról.
- **Összeszerelés:** Győződjön meg arról, hogy az alkatrészek megfelelően vannak összeállítva.
- **Csatlakoztatás:** Csatlakoztassa az USB-kábelt egy USB-s áramforráshoz, számítógép USB-portjába, egy szabványos telefontöltőhöz, vagy akár hordozható akkumulátorhoz (powerbankhoz) is. Az 130 cm-es kábel elegendő szabadságot biztosít az elhelyezéshez.
- **Be- és kikapcsolás:** A lámpa bekapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot. A kikapcsoláshoz nyomja meg újból az ON/OFF gombot, vagy húzza ki az USB-kábelt.
- **Beállítások:**
 - **Fényszín választása:** Használja a módváltó gombot a három fényszín közötti választáshoz.
 - **Fényerő szabályozása:** Használja a "+" és "-" gombokat a fényerő folyamatos szabályozásához.

Műszaki adatok

- Anyag: Műanyag
- Tápellátás: USB
- Kábelhossz: kb. 130 cm
- Világítási módok: 3 fényszín
- Fényerő: Szabályozható

Biztonsági előírások

- **Használat:** A terméket 8 évesnél idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek csak felügyelet mellett, vagy a biztonságos használatról szóló oktatást követően használhatják. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel, és felügyelet nélkül nem végezhetik annak tisztítását vagy karbantartását.
- **Tisztítás:** A készüléket soha ne merítse vízbe. A tisztításhoz használjon nedves ruhát, szükség esetén enyhe tisztítószert.
- Ne használja a készüléket, ha az sérült.
- A világítóelemek nem cserélhetők; meghibásodás esetén a teljes terméket ki kell cserélni.
- Óvja a terméket a nedvességtől, extrém hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól és mechanikai behatásoktól.
- Ne hagyja a lámpát hosszú ideig felügyelet nélkül bekapcsolva.
- Égett szag vagy füst észlelése esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a kábelt, és vizsgálta be szakemberrel.
- Ne nézzen közvetlenül a bekapcsolt fényforrásba, mivel az károsíthatja a szemét.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

