

M14488USB Első és hátsó Kerékpár lámpa szett használati útmutatója

Alkalmazás

A szett egy új generációs LED diódákkal felszerelt első lámpából (jobb láthatóság és nagyobb fénytartomány) és egy hátsó figyelmeztető lámpából áll.

Akkumulátor töltése és üzembe helyezés

- **Üzembe helyezés:** Távolítsa el teljesen a csomagolóanyagot, és ellenőrizze, hogy a készülék alkatrészei megfelelően vannak-e összeszerelve.
- **Töltés:** Használat előtt tölts fel a lámpákat az USB-kábel segítségével. A töltés történhet számítógépről, autós töltőről vagy powerbankról.
- **Bekapcsolás:** A töltést követően húzza ki a kábelt, majd a bekapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket.

Felszerelés

A lámpák felszerelése egyszerű, nem igényel külön szerszámot. A készletben található elasztikus pántok segítségével a lámpák gyorsan rögzíthetők a kormányra, a vázra vagy a nyeregbe, és könnyen levehetőek, így a lopás esélye minimálisra csökkenthető.

Technikai adatok és funkciók

- Tápellátás: Beépített akkumulátor, microUSB kábellel tölthető. (Lítium-polimer 3,7V)
- Vízállóság: A lámpák esőállóak.
- Világítási módok:
 - Első lámpa: 3 mód (erős, közepes, stroboszkóp).
 - Hátsó lámpa: 4 mód.

Biztonsági figyelmeztetések

- Használat: A terméket 8 évesnél idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek csak felügyelet mellett vagy a biztonságos használatról szóló oktatás után használhatják.
- Karbantartás és védelem:
 - Soha ne merítse a készüléket vízbe.
 - Csak nedves kendővel tisztítsa, szükség esetén enyhe tisztítószerrel.
 - Óvja a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, erős vibrációtól és páratartalomtól.
 - Ne használja és ne szerelje a készüléket, ha az sérült.
 - A beépített akkumulátort a felhasználó nem cserélheti ki.

Akkumulátorok biztonsága

- Az akkumulátorokat gyermekektől elzárva kell tartani; lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.
- Tilos az akkumulátorokat rövidre zárni, felnyitni, tűzbe vagy vízbe dobni, mivel ez túlmelegedéshez, tűzhöz vagy robbanáshoz vezethet.
- Szivárgó akkumulátor esetén kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést; vegyi égés veszélye esetén használjon védőkesztyűt.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

