

M14498 LED-es kerékpár hátsó lámpa lézer oldalfénnyel használati útmutatója

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót a biztonságos és megfelelő használat érdekében. Őrizze meg ezt a dokumentumot későbbi tájékozódás céljából, mivel az előírások be nem tartása egészségügyi vagy életveszélyt okozhat.

A készülék leírása és alkalmazása

A lámpa erős LED-ekkel és vörös lézerefénnyel felszerelt eszköz, amely kiváló láthatóságot biztosít a többi közlekedő számára, így Ön nyugodtan és biztonságosan kerékpározhat. A lézerefény a kerékpár mögötti útestre vetít egy erős vörös vonalat, ezáltal növelve az Ön láthatóságát a mögöttes forgalom számára. A lámpa univerzális tartóval rendelkezik, amely a legtöbb kerékpár nyeregcsőre stabilan rögzíthető.

Műszaki adatok

- Tápellátás: 2 db AAA elem
- Méretek: 8 cm x 7 cm x 3 cm
- Tulajdonságok: Időjárásálló, ütésálló, erős lézerefény, kényelmes rögzítés
- Használati útmutató és elemcsere
- Elemcsere: Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Egyszerre mindig egyforma típusú elemeket használjon, és egyszerre cserélje ki az egész készletet. A kimerült elemeket azonnal vegye ki a készülékből.

Biztonsági figyelmeztetések az elemekhez:

- Ne kísérlelje meg a hagyományos elemek töltését.
- Az elemeket tartsa távol gyermekektől. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Soha ne dobja az elemeket tűzbe vagy vízbe.
- Szivárgó vagy sérült elemek esetén kerülje a bőrrel való érintkezést; vegyen fel védőkesztyűt, és az érintett területet azonnal öblítse le tiszta vízzel.
- Üzembe helyezés: Ellenőrizze a termék épségét és a csomag teljességét. Hibás vagy sérült terméket ne használjon.

Biztonsági előírások

- A terméket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek csak felügyelet mellett használhatják, miután megértették a biztonságos használat szabályait.
- Ne merítse a készüléket vízbe.
- A terméket óvja a szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős vibrációtól, magas páratartalomtól, valamint gyúlékony gőzöktől és oldószerektől.
- Ne szerelje szét a készüléket, és ne próbálja saját kezűleg javítani.
- Tisztításhoz csak nedves törlőkendőt vagy enyhe tisztítószert használjon.

Hulladékkezelés

A csomagolóanyagokat a helyi újrahasznosítási szabályoknak megfelelően adja le.

A használt elektronikai eszközöket ne dobja a háztartási hulladék közé. A beépített akkumulátorral/elemmel rendelkező eszközöket teljes egészében adja le az elektronikai hulladékgyűjtő pontokon.

Figyelem: Az elemek/akkumulátorok káros nehézfémeket (kadmium, higany, ólom) tartalmazhatnak, ezért ezeket külön veszélyes hulladékként kell kezelni.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

