

M1534FP Ujjlenyomattal nyitható lakat

használati útmutató

FONTOS TUDNIVALÓ!

- **Első használat előtt:** Kérjük, az első használat előtt teljesen töltse fel a lakatot egy USB-C kábelrel!
- **Első beállítás:** Az első alkalommal **kötelező KÉT különböző ujjlenyomatot** egymás után regisztrálni. Amíg ez nem történik meg, a lakat nem zár le megfelelően. A sikeres regisztráció után már csak a betanított ujjlenyomatok nyitják az eszközt.

Műszaki adatok

- **Nyitási módok:** Ujjlenyomat, Vésznyitó kód
- **Kapacitás:** 10 db ujjlenyomat tárolása
- **Töltés:** USB Type-C
- **Készenléti idő:** kb. fél év
- **Anyag:** Cinkötvözet
- **Működési hőmérséklet:** -10°C és 50°C között
- **Használati hely:** Beltér, vagy kültér, de kizárólag esőtől védett helyen

1. Az első két ujjlenyomat regisztrálása (Első beállítás)

2. **Regisztrációs mód indítása:** Nyomja meg az ujjlenyomat-olvasót. Amikor a lakat kinyílik, **ne vegye el az ujját!** Tartsa rajta folyamatosan (kb. 6 másodpercig), amíg a **kék fény** folyamatosan nem világít. Ekkor vegye el az ujját. A rendszer ekkor áll készen a betanításra.
3. **Első ujj beolvasása:** Amíg a **kék fény** világít, érintse ugyanazt az ujját többször egymás után az olvasóhoz. Minden érintésnél változtasson kicsit az ujj szögén, hogy a szenzor a teljes ujjlenyomatot feltérképezze.
4. **Második ujj beolvasása:** Amikor a **zöld fény villogni kezd**, a lakat kéri a második ujját. Érintse egy *másik* ujját többször egymás után az olvasóhoz ugyanúgy, mint az előbb, amíg a **zöld fény újra fel nem villan**.
5. **Ellenőrzés:** Zárja be a lakatot, majd próbálja meg kinyitni a regisztrált ujjal. Ha a **zöld fény** villan és a lakat nyílik, a folyamat sikeres volt. Ha a **kék fény** villan, a regisztráció sikertelen, kérjük, ismételje meg a lépéseket.

2. További ujjlenyomatok hozzáadása

1. Nyissa ki a lakatot egy már *regisztrált* ujjával, és **ne vegye el az ujját** addig, amíg a **kék fény** folyamatosan nem világít.
2. Ezután egy *új*, még nem regisztrált ujjával érintse meg az olvasót többször egymás után, egészen addig, amíg a kék fény ki nem alszik. Ezzel az új ujjlenyomat mentésre került.

3. Vésznyitó kód (Morse-kód) beállítása

Ez a funkció arra szolgál, hogy ha az ujjlenyomat-olvasó nem működik (pl. sérült az ujj), egy két számjegyből álló kód "bepötyögésével" is ki tudja nyitni a lakatot.

1. Nyissa ki a lakatot egy regisztrált ujjal, és tartsa rajta az ujját addig, amíg a **fehér fény** fel nem gyullad (kb. 15 másodperc). Ekkor vegye el az ujját. A fény **zöldre** vált.
2. **Első számjegy megadása:** Amikor a **zöld fény** világít, nyomja meg az olvasót annyiszor, amilyen számot szeretne (pl. az 5-ös számhoz nyomja meg 5-ször). Fejezze be a nyomogatást, és várjon, amíg a fény **kékre** vált.
3. **Második számjegy megadása:** Amikor a **kék fény** világít, adja meg a második számjegyet is ugyanígy (pl. a 6-os számhoz nyomja meg 6-szor). Fejezze be a nyomogatást, és várjon, amíg a fény ki nem alszik.
4. A kód beállítása sikeres (a fenti példában a kód: 5 és 6). Jól jegyezze meg ezt a számpárt!

4. Lakat kinyitása a Vésznyitó kóddal

Figyelem! *Ha a lakatot a vésznyitó kóddal nyitja ki, az eszköz biztonsági okokból azonnal visszaáll a gyári beállításokra (minden ujjlenyomat és jelszó törlődik)!*

1. Nyomja az olvasót bármelyik nem regisztrált ujjával hosszan, amíg a **fehér fény** fel nem gyullad. Vegye el az ujját, a fény **zöldre** vált.
2. Amikor a **zöld fény** világít, "pötyögje" be az első számjegyet. Várjon, amíg a fény **kékre** vált.
3. Amikor a **kék fény** világít, "pötyögje" be a második számjegyet.
4. Ha a kód helyes, a lakat kinyílik (és egyben gyári visszaállítás történik). Ha a kód helytelen, a **piros fény** villog; ekkor előlről kell kezdenie a folyamatot.

5. Gyári beállítások visszaállítása (Törlés)

1. Nyissa ki a lakatot egy regisztrált ujjal, és **ne vegye el az ujját**.
2. Tartsa az ujját az olvasón folyamatosan, egészen addig, amíg a **piros fény** folyamatosan nem világít (kb. 20 másodperc).
3. Ekkor vegye el az ujját. Az összes ujjlenyomat és a vésznyitó kód is törlésre került, a lakat újra alapállapotban van.

6. Töltési információk

- **Alacsony akkumulátor:** Ha a lakat kinyitásakor a **piros fény folyamatosan villog**, az akkumulátor feszültsége alacsony, töltsse fel a lakatot.
- **Töltés folyamatban:** A kábel csatlakoztatása után a **piros fény** folyamatosan világít.
- **Teljesen feltöltve:** A töltés befejeztével a **zöld fény** folyamatosan világít.



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozójzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

