


M27338 Számozás kerékpárlakat használati útmutatója

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Használat előtt olvassa el az útmutatóban szereplő utasításokat. Ne használja a terméket, ha valamelyik része hiányzik vagy sérült. Kérjük tartsa meg az útmutatót későbbi felhasználásra.



Használat:

1. A zár alapértelmezett kódja: „0000”
2. Saját kombináció beállításához a záron állítsa be a kódot „0000”-ra, a hengeren a két vonal közötti részen. Miután beállította kombinációt, nyissa ki a zárat. (1. ábra)
3. Ezután fordítsa el a fekete hengert a lehető legjobban jobbra, a nyíl által jelzett irányba. (2. ábra)
4. Amikor a hengeren lévő bevágás a 4 óra pozícióban van, állítsa be a saját kombinációját. (3. ábra)
5. Jegyezze meg, vagy írja le a kombinációját.
6. Miután beállította a kombinációt fordítsa el a hengert az óramutató járásával ellentétes irányba, vissza az eredeti helyzetébe, zárja be a zárat, és keverje össze a számokat (4. ábra)
7. A zár újbóli kinyitásához állítsa be a beírt kódot a vonalakkal jelölt helyre.
8. A kód ismételt megváltoztatásához az aktuálisan beállított kóddal ki kell nyitnia a zárat, majd meg kell ismételnie a 3-7-ig terjedő lépéseket.

Karbantartás:

- Rendszeresen, legalább havonta egyszer ellenőrizze a kábelt és a házat kopás, vágások, rozsva vagy szabadon lévő vezetékvégek szempontjából.
- Eső vagy nedves körülmények között történő használat után szárítsa meg a zárat egy száraz ruhával és hagyja megszáradni, mielőtt újra összeszereli.
- Kenje meg a kombinációs mechanizmust 3-6 havonta vagy intenzív használat után – használjon száraz grafitzsírt vagy zárhoz tervezett szilikonsprayt. (Kerülje a sűrű olajokat, amelyek vonzzák a szennyeződések.)
- Kerülje a homok és a sár bejutását a kombinációs zárbetétbe. Ha a mechanizmus szennyezett állítsa be a kódot és forgassa el a csapokat többször a belső rész tisztításához, majd fújja be enyhén száraz zsírral.
- Rendszeresen ellenőrizze és húzza meg a konzolt a kerethez- a laza konzol károsíthatja a festéket vagy a zár elvesztését okozhatja.
- Ha a számok elforgatásakor ellenállást tapasztal, használat előtt vigyen fel egy kevés száraz kenőanyagot a mechanizmus belsejébe, és tesztelje a működését.

Általános biztonsági figyelmeztetések és szakmai tanácsok:

- Kódvédelem: Állítsa be és tartsa szigorúan bizalmasan a saját egyedi kódját – soha ne írja le látható helyre a kerékpárján, és a biztonság maximalizálása érdekében kerülje a könnyen kitalálható kombinációkat (pl. születési év, egymást követő számok).
- Megfelelő rögzítés: Mindig győződjön meg arról, hogy a lakat mindkét vége megfelelően illeszkedik, és a zárómechanizmus teljesen bekattant. A laza, nem tökéletes csatlakozás megkönnyítheti az illetéktelen manipulációt.
- Sérülések elkerülése: Ne használja a lakatot, ha a védőburkolat súlyosan megsérült vagy a belső acélszálak szabadabbá váltak, mert a nedvesség korróziót okozhat, ami jelentősen csökkenti a lakat szerkezeti hatékonyságát.
- Mechanikai kímélet: Ne próbálja meg erőltetni a számkerekeket, és soha ne használjon durva szerszámokat a nyitáshoz, mert ez helyrehozhatatlanul károsíthatja a belső lamellás mechanizmust. Nyitási probléma vagy kódfelejtés esetén forduljon szakszervizhez vagy lakatoshoz.
- Rendeltetészerű használat: Ne használja a zárat fogantyúként vagy hevederként a kerékpár felemeléséhez, és ne húzza át olyan nehéz tárgyakon, amelyek túlterhelhetik. A túlzott mechanikai feszültség deformálhatja a kábelt vagy tartósan károsíthatja a precíziós zárszerkezetet.

A csomag tartalma

1 db nagy teherbírású származás kerékpár lakat

1 db univerzális, vázra szerelhető gyorsrögzítő és szállítókonzol

Műszaki adatok:

- Kábelhossz: 120 cm (Optimális rugalmasság különféle tereptárgyakhoz)
- Kábelvastagság: 13,5 mm (Nagy vágásállóságú, megerősített mag)
- Zár típusa: Személyre szabható, biztonsági kombinációs számkód
- Szín: Elegáns, univerzális matt fekete
- Súly: 0,337 kg (Ideális egyensúly a robusztusság és hordozhatóság között)
- Anyagösszetétel: Nagy szakítószilárdságú edzett acél + karcálló védőburkolat



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

