

M29P312 Hordozható elemes matracpumpa használati útmutatója

Ez a hordozható, elektromos matracpumpa 8 db AA elemmel működik (nem tartozék). Különböző tárgyak, például labdák, matracok, vendégágyak, felfújható párnák, strandeszközök stb. felfújására és leeresztésére alkalmas. Kompakt kialakításának köszönhetően kis helyen elfér.

Műszaki specifikációk összefoglalása:

- Funkcionalitás: Kétirányú (felfújás és szívás/leeresztés)
- Légáramlási sebesség: 30 - 40 liter / perc
- Maximális nyomás: 0,35 PSI (optimális anyagtagulásért)
- Zajszint: 60 - 70 dB (csendesített motor)
- Tápellátás: 8 x AA elem (nem tartozék – javasolt tartós alkáli elemek használata)
- Maximális folyamatos működési idő: 15 perc (túlmelegedés elleni védelemmel)
- Nettó tömeg: 250 g (ultra-könnyű kivitel)
- Méretek: 12 x 10 x 11,4 cm
- Tartozékok: 3 db univerzális szelep-adapter

A készülék beállítása és működtetése:

- Csomagolja ki a készüléket a dobozból.
- Helyezzen bele 8 db AA elemet ügyelve a helyes polarításra.
- Helyezze a három adapter egyikét a készülék megfelelő fúvókájába.

A. Felfújáshoz helyezze a fúvókát az "INFLATE" feliratú fúvókába.

B. Leeresztéshez helyezze a fúvókát a "DEFLATE" feliratú fúvókába.

- Miután csatlakoztatta a fúvóka hegyét és a felfújandó/leeresztendő tárgyba helyezte, kapcsolja be a készüléket az I/O tápkapcsolóval I állásba.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket az I/O tápkapcsoló O állásba állításával.

FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben hosszú ideig nem használja a készüléket vegye ki belőle az elemeket!

Megjegyzések és óvintézkedések:

- A készüléket nedvességtől védve, száraz, szennyeződésmentes helyen tárolja.
- Ne használja a pumpát egyszerre felfújásra és leeresztésre, hogy elkerülje a károsodást.
- Tisztítsa meg a készüléket száraz, puha ruhával.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ügyeljen a tárgyak felfújási szintjére, hogy elkerülje azok károsodását/felrobbanását!
- Ne tegye ki a készüléket rendkívül alacsony vagy magas hőmérsékletnek, illetve közvetlen napfénynek.
- Ne nyissa ki a készülék burkolatát – ez érvénytelenítheti a jótállást és a garanciát!
- Ne használja a készüléket egyszerre 15 percnél tovább; ez túlmelegedést és károsodást okozhat.

FIGYELMEZTETÉS: Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, csökkent fizikai vagy mentális képességű személyek, valamint a készülékkel kapcsolatos tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy felügyelik őket, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, hogy megértsék a lehetséges veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják vagy tarthatják karban a berendezést.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

