

M4908 Mechanikus Utánfutó vonófej zár használati útmutatója

1. Rendeltetésszerű használat

Az M4908 utánfutó zár a lecsatlakoztatott utánfutó kapcsolófejének mechanikus lezárására szolgál.

A zár gömb alakú része az utánfutó kapcsolófejében elfoglalja a vonóhorog gömbfejének helyét. A kapcsolófejet az U alakú fém kengyel és a kulcsos zárszerkezet rögzíti. Felszerelt állapotban a vonófej zár megakadályozza, hogy az utánfutót hagyományos módon egy másik jármű vonóhorgára csatlakoztassák.

A termék mechanikus lopásgátló eszköz. Használata megnehezíti az utánfutó jogosulatlan elvontását, azonban önmagában nem jelent teljes körű védelmet minden lopási módszerrel szemben.

2. Biztonsági tudnivalók

FIGYELMEZTETÉS

- A zárat kizárólag **lecsatlakoztatott utánfutón** használd.
- Vontatás előtt minden esetben távolítsd el a zárat.
- Ne próbáld meg az utánfutót felszerelt zárral a vontató járműhöz csatlakoztatni.
- A zár felszerelése után mindig ellenőrizd, hogy megfelelően rögzült-e.
- Ne használd a terméket, ha a zártest, az U alakú kengyel vagy a zárszerkezet sérült vagy deformálódott.
- A terméket csak olyan kapcsolófejen használd, amelyen stabilan és megfelelően rögzíthető.
- A zár nem helyettesíti az utánfutó biztonságos parkolását és egyéb szükséges lopásvédelmi intézkedéseket.

FIGYELEM

Ne erőltess a zárat, ha az nem illeszkedik megfelelően a kapcsolófejhez. A különböző utánfutók kapcsolófejeinek kialakítása eltérhet.

3. A termék fő részei

Az M4908 fő elemei:

- Piros zártest** a **gömb alakú kapcsolóelemmel**, amely az utánfutó kapcsolófejébe kerül
- U alakú fém kengyel**
- Kulcsos zárszerkezet**
- Kulcsok**

Az U alakú kengyel a kapcsolófej fölé halad át, és a zártesthez kapcsolódva rögzíti a szerkezetet.

4. Műszaki adatok

Tulajdonság	Adat
Termék típusa	Mechanikus utánfutó lopásgátló / vonófej zár
Anyag	Edzett acél
Zárás	Kulcsos
Rögzítés	U alakú fém kengyel
Alkalmazás	Utánfutó kapcsolófejének blokkolása
Kompatibilitás	A legtöbb megfelelő kialakítású utánfutóhoz
Szín	Piros
Tömeg	0,9 kg
Tápellátás	Nem szükséges

5. Használat előtt

A zár felszerelése előtt:

- állítsd az utánfutót stabil, biztonságos helyre;
- válaszd le az utánfutót a vontató járműről;
- szükség esetén biztosítsd az utánfutót elgurulás ellen;
- ellenőrizd a kapcsolófej állapotát;
- ellenőrizd, hogy a zár sértetlen-e;

- győződj meg arról, hogy a zár megfelelően illeszkedik az adott kapcsolófejhez.

Ha a zár nem helyezhető fel megfelelően, ne próbáld erővel rögzíteni.

6. Az utánfutó zár felszerelése

1. Készítsd elő a zárat

Oldd ki a kulcsos zárszerkezetet, és állítsd a kengyelt olyan helyzetbe, hogy a kapcsolófej ráhelyezhető legyen a zárra.

2. Helyezd a kapcsolófejet a zár gömbjére

Illeszd az utánfutó kapcsolófejét a zár közepén található gömb alakú részre úgy, mintha azt a vontató jármű vonóhorog-gömbfejeére helyeznéd.

A kapcsolófejnek stabilan kell felfeküdnie.

3. Helyezd az U alakú kengyelt a kapcsolófej köré

Vezesd az U alakú fém kengyelt a kapcsolófej fölé.

Ügyelj arra, hogy a kengyel megfelelő helyzetben vegye körül a kapcsolófejet, és mindkét oldalon megfelelően illeszkedjen a zártesthez.

4. Rögzítsd a zárat

Nyomd vagy állítsd a kengyelt a megfelelő rögzítési helyzetbe, majd zárd le a szerkezetet a kulccsal.

5. Ellenőrizd a rögzítést

A kulcs eltávolítása után kézzel ellenőrizd, hogy:

- a zár nem emelhető-e le egyszerűen;
- a kengyel stabilan a helyén marad-e;
- a kapcsolófej nem választható-e le a zár gömbjéről;
- a zárszerkezet valóban lezárt állapotban van-e.

Ha a szerkezet nem rögzül megfelelően, ne hagyd az utánfutót felügyelet nélkül.

7. A zár eltávolítása

Az utánfutó használata előtt:

1. Helyezd a megfelelő kulcsot a zárba.
2. Oldd ki a zárszerkezetet.
3. Szabadítsd ki az U alakú kengyelt.
4. Távolítsd el a kengyelt a kapcsolófejről.
5. Emeld le a kapcsolófejet a zár gömb alakú részéről.
6. Tedd el a zárat és a kulcsot biztonságos helyre.
7. Csak ezután csatlakoztasd az utánfutót a vontató járműhöz.

FIGYELMEZTETÉS

Soha ne indulj el úgy, hogy a zár a kapcsolófejen maradt.

8. Gyors üzembe helyezés

Az utánfutó lezárásához:

1. Csatlakoztasd le az utánfutót a vontató járműről.
2. Helyezd a kapcsolófejet az M4908 gömb alakú részére.
3. Vezesd át az U alakú kengyelt a kapcsolófej fölé.
4. Rögzítsd a kengyelt a zártestben.
5. Zárd le a szerkezetet a kulccsal.
6. Vedd ki a kulcsot.
7. Ellenőrizd kézzel, hogy a zár stabilan rögzült.

Az utánfutó újbóli használata előtt oldd ki és teljesen távolítsd el a zárat.

9. Mindennapi használat

Az M4908 elsősorban akkor használható, amikor az utánfutó nincs a vontató járműhöz kapcsolva, például:

- otthoni tárolás során;
- telephelyen;
- parkolóban;
- kempingben;
- hosszabb ideig leállított utánfutónál.

A feltűnő piros kialakítás jól láthatóvá teszi, hogy az utánfutó mechanikus lopásgátlóval van felszerelve.

10. Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A zár nem helyezhető fel	A kapcsolófej kialakítása nem megfelelő	Ne erőltesd a zárat; ellenőrizd a kompatibilitást
A kapcsolófej nem ül rá megfelelően a gömbre	Nem megfelelő pozícióban van	Igazítsd meg a kapcsolófejet és próbáld újra
Az U alakú kengyel nem rögzíthető	A kengyel vagy a kapcsolófej nincs megfelelő helyzetben	Igazítsd meg a zárat és a kengyelt
A kulcs nem fordul el	A zárszerkezet terhelés alatt van vagy nincs megfelelő helyzetben	Tehermentesítsd és igazítsd meg a szerkezetet, majd próbáld újra
A zár felszerelés után mozog	Nem megfelelően lett rögzítve	Oldd ki, helyezd fel újra, majd ellenőrizd a rögzítést
A zár sérült vagy deformálódott	Mechanikai sérülés	Ne használd tovább a terméket

11. Karbantartás és tisztítás

A megfelelő működés érdekében rendszeresen ellenőrizd:

- a zárttestet;
- az U alakú kengyelt;
- a kulcsos zárszerkezetet;
- a kapcsolódó és mozgó alkatrészeket.

A szennyeződések puha, szükség esetén enyhén nedves ruhával távolítsd el.

Ne használd a zárat, ha olyan sérülést, erős korróziót vagy deformációt észlelsz, amely akadályozza a biztonságos rögzítést vagy kioldást.

12. Tárolás

Használaton kívül:

- tartsd a zárat száraz, lehetőleg védett helyen;
- ne hagyd hosszabb időre erősen szennyezett vagy nedves állapotban;
- a kulcsokat olyan helyen tárold, ahol illetéktelen személy nem fér hozzá;
- lehetőség szerint a tartalék kulcsot ne ugyanazon a helyen tartsd, mint a zárat.

13. Fontos tudnivaló

Az M4908 mechanikus utánfutó zár az utánfutó jogosulatlan csatlakoztatásának és elvontatásának megnehezítésére szolgál. A megfelelő védelem érdekében minden felszerelés után ellenőrizd a zár stabil rögzítését.

A zárat csak kompatibilis, megfelelő állapotú kapcsolófejen használd, és vontatás előtt minden esetben távolítsd el.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

