

M63701 Víz, Zöldség, Gyümölcs Fertőtlenítő Mini Ózongenerátor használati útmutatója

Köszönjük, hogy a termékünket választotta! Ez a készülék alacsony energiafogyasztás mellett kiemelkedő, 10 g/óra ózonkibocsátási teljesítménnyel és szabályozható működési idővel rendelkezik.

Az ózon (aktív oxigén) rendkívül reaktív gáz, amely a klórnál 600-szor erősebb oxidáló hatásával hatékonyan elpusztítja a baktériumokat, vírusokat, gombákat és egyéb kórokozókat. A folyamat végén káros melléktermék visszahagyása nélkül, tiszta oxigénné alakul vissza.

1. Biztonsági Előírások és a Használat Szabályai

- Vízkezelés elhelyezése:** Víz tisztítása során a készüléket mindig a **vízszint felett kell elhelyezni**, nehogy a víz a csövön keresztül visszafolyjon a berendezés belsejébe.
- Környezeti feltételek:** Ne használja a készüléket magas hőmérsékleten (42°C felett), magas páratartalomban vagy füstös környezetben. Ez csökkentheti az aktív oxigén hatékonyságát és megrövidítheti a gép élettartamát.
- Közvetlen érintkezés kerülése:** Sterilizálás és szagtalanítás közben ügyeljen arra, hogy az aktív oxigén kimeneti nyílása ne kerüljön közvetlen kapcsolatba a szemével vagy a légutával az irritáció elkerülése érdekében.
- Zárt téri légtisztítás:** Ha a készüléket zárt helyiség levegőjének tisztítására használja, a kezelés idejére **el kell hagyni a helyiséget** és csak annak lejárta után 30-40 perccel szabad visszatérni.
- Rosszullét esetén:** Ha a használat során diszkomfortot, szédülést vagy irritációt tapasztal, azonnal állítsa le a készüléket.
- Ózonozott víz fogyasztása:** Az ózonnal kezelt vizet **tilos közvetlenül a folyamat után meginni**. Csak a kezelés befejezése után 20-30 perccel, vagy szűrést követően fogyasztható.
- Áramütésveszély és karbantartás:** Karbantartás előtt teljesen válassza le a készüléket a hálózatról. A készülék 220V/50Hz tápfeszültséggel működik, más forrást ne használjon. Ne tegye ki esőnek, ne helyezze nedves helyiségbe. A burkolaton belül magas feszültség található: engedély nélkül ne nyissa fel a házat, mert áramütést és a garancia elvesztését vonja maga után.

2. Alkalmazási Területek és Ajánlott Időtartamok

Az ózon kiválóan alkalmas a mindennapi életben fertőtlenítésre, tisztításra és a frissesség megőrzésére.

Vízkezelés és Higiénia

Alkalmazás	Működési elv / Hatás	Ajánlott idő
Szájhigiénia	Reggeli és esti öblögetés aktív oxigénes vízzel elpusztítja a baktériumokat és megelőzi a szájüregi fekélyeket.	5 perc
Bőr egészsége	Tisztítja a bőrt, csökkenti az elszíneződéseket, javítja a bőr megjelenését.	15 perc
Ivóvíz tisztítása	Eltávolítja a baktériumokat, nehézfémeket és szerves szennyeződések, javítva a víz ízét és minőségét.	10 perc
Ruhamosás	Eltávolítja a szennyeződések és a vegyszereket a ruhákból mosószer használata nélkül.	10-20 perc
Akváriumok	Javítja a halak egészségét (ajánlott napi ózonozási idő: 1-2 óra).	5-15 perc (kezelésenként)

Háztartás, Élelmiszerek és Tárolás

Alkalmazás	Működési elv / Hatás	Ajánlott idő
Zöldség és gyümölcsök	Eltávolítja a peszticideket (növényvédő szereket) és a baktériumokat a termékek felületéről.	10-20 perc
Húsok (fagyasztott)	Megakadályozza a baktériumok elszaporodását kiolvasztás közben, megőrzi a frissességet és az ízt.	5-15 perc
Húsok (hormonok ellen)	Lebontja a hormon- és antibiotikum-maradványokat a húsokban (pl. csirke, sertés).	10-20 perc
Edények, cumisüvegek, evőeszközök	Elpusztítja a vírusokat és baktériumokat, megelőzi a fertőző betegségeket.	10 perc
Hűtőszekrény szagtalanítása	Eltávolítja a kellemetlen szagokat, meghosszabbítja az élelmiszerek frissességét.	10 perc

3. Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Gyenge légáramlás a porlasztókővön keresztül	A levegőcső megtört vagy megrepedt.	Ellenőrizze a csövet. Egyenesítse ki vagy cserélje ki egy újra.
A porlasztókő eldugult	Szennyeződés a kőben.	Cserélje ki a porlasztókövet. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a gyártóhoz.
Nincs ózonszag	Meghibásodás az ózonfejlesztő egységben.	Vegye fel a kapcsolatot a szervizzel vagy az eladóval.
A készülék nem vibrál / nem működik	Áramellátási hiba.	Ellenőrizze a tápcsatlakozást, és győződjön meg arról, hogy a fali aljzat megfelelően működik-e.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

