

M65901 Napelemes vadriasztó Fény és Hangriasztással használati útmutatója

Termék jellemzők:

Napelem panel: 5V x 200 mA

LED: 8 db villogó LED

Funkciók: 3 üzemmód, (24 órás, nappali, esti)

Felvétel: ciklikus felvétel, a maximális felvétel 20 másodperc lehet alkalmanként


Töltési idő: napelemmel optimális esetben > 10 óra, DC töltéssel < 2 óra (DC5V* 1A) Töltőkábel tartozék, töltőadapter nem tartozék.

Üzemidő: akár 12 óra


Hangerő: nagyteljesítményű hangszóró

Elemek: 3,7V 1200 mAH lítium

Méret: 14x14x18cm




Funkciógombok:




Figyelmeztetések:

- A termék csomagolóanyagát távol kell tartani gyermekektől.
- A használt csomagolást és hulladékanyagot környezetbarát módon semmisítse meg.
- A készüléket a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően működtesse.
- Kérjük, ne használjon nem kompatibilis töltőt, ne töltse túl a riasztót, a túltöltés károsodást okozhat a termékben.
- Használjon DC5V 1A USB töltőkábelt. Töltési idő < 2 óra
- A riasztó ciklikusan játsza le a különböző hangokat 3 percnként. (Kutyaugatás, Lövés, Farkas üvöltés, Harang, Sas, Tűzijáték, Oroszlánüvöltés, Visító malac, Robbanás, Autó, Riasztó, Sziréna)
- Működési hiba esetén ne szedje szét a készüléket, a javításokat csak szakszerviz végezheti.
- Kezelési vagy szerelési hibából eredő károkért gyártó nem vállal felelősséget, ez a garancia elvesztését eredményezheti.
- Telepítés előtt ellenőrizze, hogy a riasztó vagy annak vezetékei kábelei nem sérültek-e. Ha sérülést talál ne használja a terméket.



A töltés hatékonyságát a napsütés befolyásolja az időjárástól és az évszaktól függően, ezért olyan helyre kell felszerelni, ahol minél több közvetlen napfény éri a napelemet.



Figyelem:

1. Üzemi hőmérséklet: -10 – 50°C. Az alacsony akkumulátortöltöttség téves riasztásokat okozhat.
2. Az alacsony akkumulátortöltöttség működési zavarokat okozhat.
3. A töltésjelző csak a töltés alatt álló eszközt jelzi, nem jelzi, hogy a töltés teljes vagy nem teljes.
4. A működésjelző éjszaka 2 másodpercenként villog.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

