

MA704DUO Mini csíptethető vezeték nélküli mikrofon szett használati útmutatója

Köszönjük, hogy a Mini csíptethető vezeték nélküli mikrofon szettet választottad! Ezzel az eszközzel stúdióminőségű hangot varázsolhatsz videóid alá, legyen szó vloggingról, interjúról vagy élő közvetítésről.

1. A csomag tartalma

- 2 x Vezeték nélküli csíptető mikrofon (adóegység)
- 2 x szélfogó szívacs
- 2 x szűrős szélfogó "deadcat"
- 1 x USB-C vevőegység (receiver)
- 1 x USB töltőkábel
- 1 x USB-C – Lightning adapter

2. Első lépések: Üzembe helyezés

- A rendszer Plug & Play technológiával működik, így nincs szükség applikációk telepítésére vagy bonyolult beállításokra.
- **Töltés:** Az első használat előtt töltsd fel teljesen a mikrofonokat a mellékelt USB-kábelek segítségével.
- **Csatlakoztatás:** Helyezd az USB-C vevőegységet a telefonod vagy tableted USB-C portjába.
- **Bekapcsolás:** Nyomd meg a mikrofonon található bekapcsológombot. A jelzőfény folyamatos világításra vált, ami jelzi, hogy az eszköz automatikusan párosodott a vevőegységgel.
- **Rögzítés:** Csíptesd a mikrofont a ruhádra (lehetőleg a nyakvonal közelébe, kb. 15–20 cm-re a szádtól) és már kezdheted is a felvételt!

3. Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

- **Hogyan tudom ellenőrizni, hogy működik-e a mikrofon?** A legtöbb okostelefonnál a kamera alkalmazás automatikusan felismeri a külső mikrofont. Ha nem vagy biztos benne, készíts egy rövid próbafelvételt, majd a vevőegység kihúzása után hallgasd vissza. Ha a hang tiszta és zajmentes, minden rendben.
- **Használhatom egyszerre mindkét mikrofont?** Igen! A szett kétcsatornás, így tökéletes páros interjúkhoz vagy beszélgetésekhez. Mindkét mikrofont külön-külön kell bekapcsolnod, a vevőegység pedig automatikusan kezeli mindkét jelet.
- **Mit tegyek, ha túl zajos a környezet?** A beépített intelligens zajcsökkentő funkció folyamatosan aktív. A legjobb eredmény érdekében ügyelj arra, hogy a mikrofon ne takarja el ruhadarab, és ne érjen hozzá a hajadhoz vagy a nyakláncodhoz, mert ez surlódó hangot okozhat.
- **Milyen messziről tudok rögzíteni?** A vezeték nélküli kapcsolat akár 20 méteres távolságig is stabil marad (nyílt terepen). Falak vagy nagyobb tárgyak zavarhatják a jelet, ezért érdemes a rálátást biztosítani a mikrofon és a vevőegység között.

4. Hasznos tippek a profi eredményért

- **Pozicionálás:** A legjobb hangminőség elérése érdekében a mikrofont a beszélő gallérjára vagy a mellkas felső részére csíptesd.
- **Akkumulátor kezelés:** Ha a mikrofonon villogni kezd a jelzőfény, az az alacsony töltöttséget jelzi. Ilyenkor érdemes rövid szünetet tartani és feltölteni az eszközt.
- **Tisztítás:** A mikrofont tartsd távol nedvességtől és portól. A tisztításhoz használj enyhén nedves, puha törlőkendőt.

5. Hibaelhárítás

- **Nem szól a mikrofon:** Ellenőrizd, hogy a vevőegység szorosan illeszkedik-e a telefon portjába (tok esetén előfordulhat, hogy a tok vastagsága miatt nem érintkezik megfelelően).
- **Megszakadt a kapcsolat:** Kapcsold ki a mikrofont, húzd ki a vevőt, majd várj 5 másodpercet és csatlakoztasd újra.

6. Műszaki adatok:

- Típus: Vezeték nélküli csíptető mikrofon
- Mikrofonok száma: 2 darab
- Vevő: USB-C
- Átviteli technológia: 2,4 GHz
- Működési tartomány: akár 20 m
- Átviteli késleltetés: 0,008 s
- Hangvétel: 360° (körsugárzó)
- Zajcsökkentés: intelligens interferencia-kiküszöbölés
- Felvételi minőség: akár 48 kHz
- Csatlakoztasd és játssz: Plug & Play
- Akkumulátor: beépített
- Munkaidő: akár 6 óra
- Töltés: USB
- Kompatibilitás: USB-C porttal rendelkező eszközök
- Cél: vlogok, podcastok, interjúk, élő közvetítések, online konferenciák, képzések



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

