

Vezeték nélküli Mozgásérzékelős LED lámpa

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Modell: MAR0549-1

120 lm
fényáram

3000 K
meleg fehér

2000 mAh
akkumulátor

USB-C
töltés

1. Biztonsági tudnivalók

A készülék első használata előtt figyelmesen olvasd el ezt az útmutatót, és őrizd meg későbbi felhasználásra. A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő kezeléséből vagy használatából eredő károkért.

- Ha a készülék vagy annak bármely része sérült, ne használd.
- Ne próbáld saját kezűleg megjavítani vagy szétszerelni. Meghibásodás esetén fordulj hivatalos szervizhez.
- Ne takard le a lámpát.
- Ne nézz közvetlenül a LED fénysugarába!
- A készüléket puha, száraz ruhával tisztítsd. Ne használj vegyi tisztítószeret.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak megfelelő felügyelet és a biztonságos használatra vonatkozó útmutatás mellett használhatják.
- Gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását.

2. Felszerelés

A lámpa levehető tartókonzollal rögzíthető. A tartókonzol tartalmazza a mágnes, míg a lámpában található egy fémlemez.

1. Fémfelület esetén helyezd a tartókonzolt közvetlenül a kívánt helyre. A konzolba épített mágnes a fémfelülethez rögzíti azt.
2. Illeszd a lámpát a tartókonzol bőlcsőjébe.
3. Nem mágnesezhető felület esetén a tartókonzolt a készletben található tiplikkel és csavarokkal, vagy a mellékelt kétoldalas ragasztóval rögzítheted.
4. A rögzítés után helyezd a lámpát a tartókonzolba.

3. A lámpa használata

A lámpa három működési móddal rendelkezik. A kívánt üzemmódot a készüléken található DIP kapcsolóval választhatod ki.

ON - folyamatos világítás

Ebben az állásban a lámpa folyamatosan világít.

NIGHT - éjszakai mozgásérzékelő mód

A lámpa mozgás érzékelésekor automatikusan bekapcsol, de csak gyenge környezeti megvilágítás vagy sötétség esetén.

DAY - nappali/éjszakai mozgásérzékelő mód

A lámpa mozgás érzékelésekor a környezeti fényviszonyoktól függetlenül bekapcsol. Ez a mód nappal és éjszaka egyaránt működik.

4. Az akkumulátor töltése

A készülék beépített 2000 mAh kapacitású akkumulátorral rendelkezik.

1. Csatlakoztasd a mellékelt USB-kábelt a lámpa USB-C töltőcsatlakozójához.
2. A kábel másik végét csatlakoztasd megfelelő USB-tápforráshoz.
3. A töltési idő 3 óra.

A hálózati töltőadapter nem része a készletnek; a csomag USB-C kábelt tartalmaz.

5. Tisztítás és karbantartás

Tisztítás előtt ne töltsd a készüléket. A lámpa tisztításához kizárólag puha, száraz ruhát használj. Ne használj vegyi tisztítószereket. A készüléket ne szereld szét, és meghibásodás esetén ne próbáld saját kezűleg megjavítani.

6. Műszaki adatok

Tulajdonság	Adat
Modell	MAR0549-1
Működési módok	3 mód: ON / NIGHT / DAY
Beállítás	DIP kapcsoló
Fényforrás	44 db SMD2835 LED
Teljesítmény	1 W
Színhőmérséklet	3000 K
Fényáram	120 lm
CRI	>80
Mozgásérzékelő hatótávolsága	4-6 m
Világítási szög	110°
Védettség	IP20
Töltőcsatlakozó	USB-C
Akkumulátor	2000 mAh
Töltési idő	3 óra
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - +40 °C
Anyag	ABS és PC műanyag
Méretek	300 × 40,7 × 41 mm
Tömeg	140 g
Felhasználás	Kizárólag beltéri

7. A csomag tartalma

- MAR0549-1 LED lámpa
- tartókonzol
- USB-C kábel
- kétoldalas ragasztó
- rögzítőcsavarok és tiplik
- használati útmutató

8. Hulladékkezelés

A terméket az élettartama végén nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát elkülönítve kell gyűjteni és megfelelő gyűjtőhelyen leadni.

A megfelelő hulladékkezelés hozzájárul az anyagi erőforrások újrahasznosításához, valamint az ellenőrizetlen hulladékkezelésből eredő környezeti és egészségügyi károk megelőzéséhez.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

