

LED figyelmeztető lámpa Vészvillogó

Modellszám: MD228



Fontos: A termék használata előtt olvasd el figyelmesen ezt az útmutatót, és őrizd meg későbbi felhasználásra.

1. A termék rendeltetése és jellemzői

A kompakt LED figyelmeztető lámpa vészhelyzeti, biztonsági és általános jelzőfényként használható. Többféle villogó és folyamatos világítási módot kínál, valamint fehér fényű üzemmóddal is rendelkezik.

- Nagy fényerejű LED fényforrás.
- 8 világítási mód: 7 narancssárga figyelmeztető mód és 1 fehér fényű mód.
- Beépített erős mágnes a gyors fémfelületi rögzítéshez.
- Kihajtható akasztó a felakasztáshoz.
- Kompakt kialakítás, alkalmas járműben, műhelyben, kempingezésnél és általános jelzőfényként.

2. Műszaki adatok

Tulajdonság	Adat
Szín	Narancssárga
Anyag	TPE gumi bevonat + átlátszó PC
Méretek	kb. 9,7 × 9,7 × 3,3 cm
Tömeg	kb. 143 g
Névleges feszültség	4,5 V
Teljesítmény	3 W
Fényerő	narancssárga 25-28 lm / fehér 25-28 lm
Tápellátás	3 × AAA elem (nem tartozék)
Világítási módok	7 figyelmeztető mód + 1 fehér mód
Üzemi hőmérséklet	-40 °C - +120 °C

3. Üzembe helyezés és használat

1. Nyisd ki a készülék hátoldalán található elemtartót, majd helyezz be 3 db AAA elemet a jelölt polaritásnak megfelelően.
2. Zárd vissza biztonságosan az elemtartó fedelét.
3. Nyomd meg a bekapcsológombot a lámpa bekapcsolásához.
4. A gomb ismételt megnyomásával válthatsz a 7 figyelmeztető világítási mód és az 1 fehér fényű mód között.
5. A lámpát sík felületre helyezheted, megfelelő fémfelületre a mágnesével rögzítheted, vagy a kihajtható akasztóval felakaszthatod.
6. A kikapcsoláshoz léptesd tovább a módokat a kikapcsolt állapotig.

Figyelem: Mágneses rögzítés előtt győződj meg róla, hogy a felület tiszta, stabil, és a lámpa nem tud leesni vagy veszélyt okozni.

4. Tisztítás és karbantartás

- Hosszabb tárolás előtt vedd ki az elemeket.
- A burkolatot puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsd.
- Az elemérintkezőket tartsd tisztán és szárazon.
- A készüléket hűvös, száraz helyen tárold.
- Ha a fényerő csökken, cseréld ki az elemeket.

5. Biztonsági előírások

- Csak a megadott típusú elemekkel használd.
- Ne keverj régi és új, illetve különböző típusú elemeket.
- Ne tedd ki nyílt lángnak vagy indokolatlanul magas hőmérsékletnek.
- Tárolás előtt vedd ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használsz.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- A termék kiegészítő figyelmeztető és jelzőeszköz; közúti használat során mindig tartsd be a vonatkozó előírásokat.

6. Környezetvédelem és hulladékkezelés

Az elektromos és elektronikus készülékeket, valamint a használt elemeket ne dobd a háztartási hulladék közé. A terméket és az elemeket a helyi előírásoknak megfelelő kijelölt gyűjtőhelyen add le. A megfelelő hulladékkezelés segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

