

MDA265B Elemes, automata csirkeól ajtó használati útmutatója

1. Általános információk

Elemes, automata tyúkólajtó beépített fényérzékelővel. Hajnalban automatikusan nyílik, alkonyatkor pedig bezárul, napi működtetés nélkül. Megvédi a baromfit a ragadozóktól és a rossz időjárástól. Különböző típusú tyúkokhoz alkalmas - fa, fém vagy műanyag.

2. Termékjellemzők

- Automatikus vezérlés beállítható időzítővel vagy manuális mód (gomb) a nyitáshoz/záráshoz
- Elemmel működik - nincs szükség áramra
- Időjárásálló és tartós kialakítás
- Széles hőmérsékleti tartományban működik
- Csendes és sima működtető mozgás
- Alacsony energiafogyasztás - hosszú akkumulátor-élettartam

3. Műszaki adatok

- Anyag: alumínium + ABS műanyag
- Tápellátás: 3 x AA elem (nem tartozék)
- Teljes méret: kb. 35 x 24 cm
- Ajtónyitás: kb. 20 x 20 cm
- Szín: fekete és szürke
- Vezérlés: automatikus (fényérzékelő) + kézi
- Időjárásálló kivitel
- Felhasználás: tyúkolak, madárházak, kisebb baromfitelek

4. Használati utasítás

- Helyezzen be 3 db AA elemet az elemtartó rekeszbe a polaritásjelöléseknek megfelelően.
- Szerelje fel az egységet a tyúkólra olyan magasságban, hogy az ajtó szabadon mozoghasson.
- Győződjön meg arról, hogy a vezetősínek tiszták és akadálytalanok.
- Az ajtó időzítéséhez először nyomja meg a  gombot, majd a legfelső sorban villogó valós időt állítsa be a fel le nyílak segítségével. A  gomb újbóli megnyomásával léptethet tovább a perc, majd a nyitási idő és a zárási idő beállításához.
- Manuális üzemmód: tartsa lenyomva a fel mutató nyíl vagy le mutató nyíl gombot az ajtó manuális nyitásához vagy záráshoz.
- Ellenőrizze az elem töltöttségi szintjét, és tisztítsa meg a fényérzékelőt néhány hetente.

5. Figyelmeztetések és óvintézkedések

- Csak kiváló minőségű alkáli elemeket használjon.
- Ne merítse vízbe - a ház esőálló, de nem vízálló.
- Rendszeresen ellenőrizze az ajtó útját akadályok szempontjából.
- Gyermekeitől elzárva tartandó.
- Ha hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

