

M049 Napelemes vakond és pocok riasztó használati útmutatója

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Kérjük, a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót.

A termék jellemzői

- Alkalmazás: Napelemes riasztó rágcsálók, vakondok, pocokok, egerek és más kártevők ellen.
- Tápellátás: Napfény tölti fel (nem igényel elektromos hálózathoz való csatlakozást).
- Akkumulátor: 2V / 45mA
- Védettség: IPX4 (fröccsenő víz ellen védett)
- Méretek: 15 x 15 x 31 cm
- Napelem panel méretei: 70 x 90 mm
- Anyaga: PP (polipropilén)

Hogyan kell használni (Összeszerelés és telepítés)

- Vezetékek csatlakoztatása: Keresse meg a riasztó fejében lévő aljzatot és csatlakoztassa hozzá az alumíniumrúd belsejéből kijövő kábelt.
- Kábelek elhelyezése: Óvatosan helyezze a fejet a szára (rúdra), a kábelt pedig rejtse el a test belsejébe.
- Előkészítés: Készítsen egy lyukat a talajba az Ön által kijelölt helyen.
- Lehelyezés: Helyezze be a riasztót úgy, hogy a hegyét a talajba süllyeszti, majd nyomja a talajt a szárhoz.
- Figyelem: A készülék károsodásának elkerülése érdekében ne alkalmazzon túlzott erőt, és ne használjon kalapácsot az összeszereléshez vagy a földbe nyomáshoz!
- Pozicionálás: A riasztó fejének körülbelül 10 cm-rel a talajfelszín felett kell lennie.
- Működés: Ha a készülék fel van töltve, az első hang 2–50 másodperc múlva hallható. A riasztó néhány tucat másodpercenként rezgéseket bocsát ki, és ezzel irritálja, elűzi a kártevőket.

Fontos figyelmeztetések és karbantartás

- Biztonság: A termék az emberre és a háziállatokra teljesen ártalmatlan. Gyermekek elől elzárva tartandó! A termék nem játék.
- Kezdeti időszak: A működés kezdeti szakaszában a készülék körül megnövekedhet a rágcsálótevékenység – ez teljesen normális jelenség (a kártevők megriadnak és menekülni próbálnak).
- Elhelyezés: * A riasztó minden irányban ad ki jeleket, ezért ügyeljen arra, hogy a készülék ne legyen letakarva, árnyékolva, és ne legyen előtte akadály.
- A leghatékonyabb működés érdekében a lehető legnaposabb helyre telepítse.
- Ne telepítse olyan helyre, ahol más erős fényforrások (pl. utcai lámpák) vannak, mert ez zavarhatja a működést.
- Ne telepítse a készüléket, ha a talaj teljesen nedves vagy fagyott. A homokos talajfelületek tompíthatják a hanghullámokat.
- Lefedettségi: A maximális hatékonyság érdekében javasoljuk több eszköz telepítését, körülbelül 20–30 méteres távolságonként (időközönként).
- Tisztítás: Óvja a szennyeződéstől, tartsa tisztán. A készüléket száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket!
- Időjárás: Ne tegye ki a készüléket túl alacsony vagy túl magas hőmérsékletnek, illetve nagy hőmérséklet-ingadozásoknak.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

