

ME412 Akvárium Kerti tó szivattyú 24 l/óra DC12V használati útmutatója

Műszaki adatok:

- Anyag: ABS;
- Méretek: 55 x 34 x 41 cm;
- Üzemi feszültség: DC 12V;
- Üzemi áram: 400 mA;
- Maximális emelőképeség: 3 m;
- Maximális áramlás: 24 L/H;
- Zajszint: ≤ 40 db;
- Bemeneti átmérő: 8 mm;
- Kimeneti átmérő: 8 mm;
- Terhelési teljesítmény: 4,8W

Használat:

Csatlakoztassa az eszközt Arduino-hoz vagy más vezérlőrendszerhez. Piros vezeték a (+), fekete a (-). A szivattyú teljesítménye a tápfeszültség vagy a PWM szabályozókkal szabályozható.

Figyelmeztetések:

Csatlakoztatáskor a polaritás felcserélése tilos. Az első használat előtt tölts fel vízzel a készüléket. A termék folyamatos működésre nem alkalmas. A szivattyú megengedett legnagyobb merülési mélységét nem szabad túllépni. Mindig ügyeljen arra, hogy a szívó- és nyomónyílások ne legyenek eltömődve vagy eltömődve működés közben. Ne használja a terméket, ha nincs víz. Ne tartózkodjon a vízben, ahol a szivattyú működik. Ügyeljen arra, hogy víz és nedvesség ne kerüljön a vezérlőegységbe. A termék kizárólag tiszta víz szivattyúzására szolgál. Ne használja a terméket vegyileg agresszív vagy gyúlékony folyadékok szivattyúzására. Nem alkalmas sós víz, szennyvíz, szennyezett víz, benzin, oldószerek, maró, gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok, szilárd anyagok szivattyúzására. A termék nem alkalmas ivóvíz szivattyúzására. Ne telepítse a készüléket gáznak és pornak kitett helyre. Óvja a terméket a túl magas és alacsony hőmérséklettől. Ne szerelje szét a készüléket saját maga. A karbantartási munkák elvégzése előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról és a vízellátásról. Mossa le a házat folyó víz alatt. Ne használjon fehérítőt, maró hatású tisztítószereket vagy éles tárgyakat a tisztításhoz. Karbantartási munkákat csak arra felhatalmazott személy végezhet. Ne használja a terméket, ha a kábel vagy az eszköz sérült, vagy nem működik megfelelően. A terméket rendeltetészerűen használja. A termék nem játék. Tartsa távol a terméket gyermekektől és mozgásukban korlátozott személyektől. Tárolja és használja a terméket állatoktól távol. Tájékoztatás a felhasználóknak az elektromos és elektronikus eszközök ártalmatlanításával kapcsolatban (háztartásokra vonatkozik). A termékeken vagy a hozzájuk csatolt dokumentáción látható szimbólum arról tájékoztat, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus készülékeket nem lehet a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az elektromos vagy elektronikus készülékek ártalmatlanítása, ártalmatlanítása, újrafelhasználása vagy az alkatrészek visszanyerése esetén a helyes eljárás az, hogy a készüléket egy speciális gyűjtőhelyre kell vinni, ahol ingyenesen átveszik.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

