

MHMDA2653XAA Elemes automata csirkeól ajtó használati útmutatója

1. Telepítés és üzembe helyezés

- Felszerelés: Rögzítse a készüléket az ól bejárati nyílására a csomagban található rögzítőelemek és a házra kialakított furatok segítségével.
- Elemek behelyezése: Távolítsa el a készülék előlapján található fedelet (jobb felső rész). Helyezzen be 3 darab 1,5V-os AA elemet, ügyelve a helyes polarításra (+/-).
- Indítás: Az eszköz az elemek behelyezése után automatikusan bekapcsol.

2. Beállítások és programozás

- Programozás: A beállítások menübe lépéshez nyomja meg a  (Beállítások) gombot.
- Navigáció: A  gombbal léptethet a beállítások között (sorrend: óra / perc / nyitás órája / nyitás perce / zárás órája / zárás perce).
- Értékek módosítása: Az értékek beállításához használja a  FEL és  LE gombokat.
- Mentés: Miután végiglépkedett az összes opción, várjon egy keveset, és a készülék automatikusan elmenti a beállításokat.

3. Manuális vezérlés

- Nyitás/Zárás: A manuális nyitáshoz nyomja meg röviden a  FEL, a bezáráshoz pedig a  LE gombot.
- Megszakítás: A folyamatban lévő ajtómozgás bármikor leállítható a  FEL vagy  LE gomb ismételt, rövid megnyomásával.

4. Műszaki adatok:

- Anyag: PP műanyag + alumínium
- Tápellátás: 3x AA 1,5 V-os elem **(nem tartozék)**
- Ellenáll a zord időjárási viszonyoknak (IPX4)
- Üzemi hőmérséklet: -5 és 60 Celsius fok között
- Baromfi számára biztonságos
- Méretek: 25 cm x 33 cm x 5 cm
- Ajtó méretei: 21 cm x 25 cm
- Nyitott ajtó magassága: 57,5 cm
- Szín: fekete

5. Karbantartás és óvintézkedések

- Tisztítás: Az eszköz tisztításához nedves törölkendőt vagy enyhe tisztítószerrel használjon.
- Védelem: Szigorúan tilos az eszközt vízbe meríteni! Bár IPX4 szabványnak megfelel (időjárásálló), a közvetlen vízbe merítést nem bírja.
- Bontás: Ne szerelje szét a készüléket, mivel az önkényes módosítások a garancia elvesztését vonják maguk után.
- Megjegyzés: Az eszköz üzemi hőmérséklete -5 és +60 Celsius fok között van.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

