


WiFi jelerősítő 24 és 5 GHz

Használati útmutató

Modell: MKOM1032



A készülék fő kezelőszervei és csatlakozói

A készülék rendeltetése: a meglévő 2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es WiFi hálózat lefedettségének kiterjesztése, illetve Access Point üzemmódban vezetékes hálózathoz vezeték nélküli hálózat létrehozása.

1. Biztonsági tudnivalók

- Használat előtt olvasd el figyelmesen az útmutatót, és őrizd meg későbbi felhasználásra.
- A készüléket vedd víztől, nedvességtől és más folyadékoktól.
- Ne használd és ne tárold szélsőséges hőmérsékleten, közvetlen napsugárzásnak vagy hőforrásnak kitéve.
- A készülék kizárólag beltéri használatra készült.
- Tartsd gyermekektől elzárva.
- Ha hosszabb ideig nem használod, húzd ki a hálózati aljzathoz.
- Ne próbáld saját kezűleg javítani. Meghibásodás esetén fordulj szakszervizhez.
- Tisztítás előtt mindig húzd ki a hálózati aljzathoz.
- Puha, enyhén nedves ruhával tisztítsd. Ne használj vegyszert vagy erős tisztítószer.

2. Kezelőszervek és LED visszajelzők

Elem	Funkció
RJ45 port (1.)	10/100 Mbps Ethernet csatlakozó vezetékes kapcsolathoz.
WPS gomb (2.)	WPS funkció indítása kompatibilis hálózati eszközökkel.
Reset gomb (3.)	A konfiguráció visszaállítása: tartsd nyomva 8 másodpercig.
POWER LED (4.)	A készülék tápellátását jelzi.
2,4 G / 5 G LED (4.)	A 2,4 GHz-es vagy 5 GHz-es WiFi hálózati működést jelzi.
EXTENDER LED (4.)	Repeater üzemmód visszajelzése.

3. Repeater üzemmód beállítása

A beállítás megkezdése előtt csatlakoztasd a jelerősítőt olyan hálózati aljzatba, ahol a router WiFi jele még stabilan elérhető.


1. Csatlakoztasd a készüléket egy 110-240 V AC hálózati aljzathoz.
2. Kapcsolódj a jelerősítőhöz. Vezeték nélkül telefonról vagy számítógépről válaszd a KOM-2,4 vagy KOM-5 hálózatot. Vezetékesen Ethernet kábelrel is csatlakozhatsz számítógépről.
3. Nyiss meg egy webböngészőt, majd írd be a címsorba: 192.168.188.1
4. Nyisd meg a Repeater konfigurációs menüt, majd válaszd ki a kiterjeszteni kívánt WiFi hálózatot és nyomd meg a Next / Tovább gombot.
5. Add meg a kiválasztott WiFi hálózat jelszavát.
6. Alapértelmezés szerint az új hálózat neve az eredeti hálózat nevéből és az „_Ext” utótagból áll. PC-s beállításnál lehetőség van egyedi hálózatnév megadására.
7. A beállítások mentéséhez nyomd meg a Finish / Befejezés gombot. Néhány másodperc múlva a kapcsolat létrejön.



Csatlakozás a jelerősítőhöz WiFi-n

4. Access Point üzemmód beállítása

1. Csatlakoztasd a készüléket a hálózati aljzathoz.
2. Telefonról vagy számítógépről kapcsolódj a KOM-2,4 vagy KOM-5 vezeték nélküli hálózathoz.
3. Nyisd meg a 192.168.188.1 címet egy webböngészőben, majd válaszd az AP Mode / AP mód lehetőséget.
4. Add meg az új 2,4 GHz-es és 5 GHz-es hálózat nevét, valamint a használni kívánt jelszót, majd mentsd a beállítást.
5. Ethernet kábelrel kösd össze a routert és a jelerősítő RJ45 csatlakozóját.
6. Megfelelő routerbeállítás esetén néhány másodpercen belül létrejön a kapcsolat, ezután a készülék vezeték nélküli hozzáférési pontként használható.



5. Használat és visszaállítás

- Sikeres beállítás után csatlakoztasd a telefonokat, számítógépeket és más WiFi eszközöket a jelerősítő által létrehozott hálózathoz.
- A készülék Ethernet portján keresztül vezetékes eszköz is csatlakoztatható.
- Ha a konfigurációt törölni szeretnéd, tartsd nyomva a Reset gombot 8 másodpercig. Ezután a készüléket újra kell konfigurálni.

6. Műszaki adatok

Tulajdonság	Adat
Egyidejű felhasználók	akár 10
Chipset	MT7628 + MTK7612
WiFi szabványok	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Frekvencia	2,4 GHz / 5 GHz
Biztonság	WEP, WPA/WPA2, WPS (64/128 bit)
Antennák	4 db külső, 2 dBi
Adatátvitel	akár 300 MB/s (2,4 GHz) / akár 866 MB/s (5 GHz)
Ethernet port	RJ45, 10/100 Mbps
Vezeték nélküli hatótávolság	akár 100 m, a környezeti feltételektől függően
Tápellátás	110-240 V AC; 50/60 Hz; 0,2 A
Méret	85 x 74 x 80 mm
Tömeg	120 g
WiFi 2,4 GHz rádiófrekvencia	2412-2472 MHz; max. 20 dBm
WiFi 5 GHz rádiófrekvencia	5150-5250 MHz; max. 20 dBm

Megjegyzés: A vezeték nélküli hatótávolság és az adatátviteli sebesség a környezeti feltételektől, falaktól, zavarforrásoktól és a hálózati eszközöktől függhet.

7. Megfelelőség és ártalmatlanítás

A készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az elektromos és elektronikus berendezést az élettartama végén ne kezelj háztartási hulladékként; add le megfelelő gyűjtőhelyen vagy a helyi előírások szerint.

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

