

M011 FHD Autós kétkamerás DVR menetrögzítő és tolató kamera használati útmutatója

Termékjellemzők:

- Tolatókamera;
- videó felbontás: 1080P;
- videofelvétel formátum: M-JPEG;
- mozgásérzékelés funkció: IGEN;
- fotóformátum: JPEG;
- fotó felbontás: 500M;
- memóriakártya: TF akár 32G-ig (nem tartozék);
- feszültség: 50Hz/60Hz;
- USB bemenet funkció: merevlemez vagy webkamera csatlakoztatására;
- tápegység: 12-24V/2A;
- akkumulátor: beépített 450mAh akkumulátor;
- beépített hangszóró és mikrofon: IGEN;
- hurokfelvétel: IGEN;
- éjszakai felvétel: IGEN;
- nyelv: lengyel és egyéb;
- fájlformátum: AVI;
- felvétel látószöge: akár 170 fok;
- tolatókamera látószöge: 120 fok;
- Kijelző mérete: 4,3"; Anyag: ABS

Használat:

- Rögzítse a készüléket a szilikon tartók segítségével az autó visszapillantó tükrére.
- Csatlakoztassa az autós töltőt a szivargyújtó aljzatához.
- Szerelje fel a tolatókamerát a jármű hátsó ablakára vagy a rendszámtábla világítás közelébe.
- Csatlakoztassa a piros vezetékét a tolatólámpa izzójához. A tolatókamera képe automatikusan megjelenik, amikor hátramenetbe kapcsol.
- Csatlakoztassa a kamerát a jármű elejére szerelt kijelzővel rendelkező tükörhöz. A kamera akkor kezdi el a felvételt, amikor beindítja az autó motorját.
- A tükrön található gombok leírása (balról): be/ki, menü, kamera/fotó/lejátszó mód váltása, gőrgetőgombok, megerősítés gomb.
 1. MENÜ - MP felbontás beállítása
 2. MENÜ - Videofelvétel ideje - a fájlméret percekben megadása, amely után a program fájlként menti a felvételt. Például az 5 perc azt jelenti, hogy a felvételek 5 perces videoszegmensekre lesznek osztva.
 3. MENÜ: AWB - fehér egyensúly beállítása;
- Megvilágítás Expozíció;
- Szín: Egyénileg beállított színbeállítások;
- Érzékelés: Automatikus mozgásérzékelés;
- Vízjel: Vízjel alkalmazása a... Rögzített videó;
- DWIK: Hangfelvétel rögzítése vagy letiltása;
- Automatikus felvétel: Automatikusan elindítja a felvételt az áramellátás helyreállása után;
- Nyelv: Nyelvbeállítás;
- Frekvencia: 50 Hz-re állítva;
- Kikapcsolási idő: Működési idő áramkimaradás után;
- G-érzékelő: Mozdulásérzékelő: Ütközés esetén aktiválódik a fekete doboz, automatikus felvétel;
- Billentyűhang: Billentyűzet hangja;
- Sötétítés: Meghatározza a tükör háttérvilágításának időtartamát;
- Kikapcsolás egy idő elteltével; Be-/kikapcsolás egy inaktivitási időszak után;
- Tolatókamera: Be- vagy kikapcsolás;
- Hátsó kamera: Tolatókamera beállításai;
- Tápellátás teszt: Üzenet beállítása, ha a tápellátás és a feszültség 10,5 V alá esik;
- Dátum beállítása: Dátum beállítása;
- Formázás: Kártya formázása;
- Gyári beállítások: Gyári beállítások visszaállítása.

1. Csatlakoztassa a kamerát a hátsó ablakhoz.
2. Csatlakoztassa a vészhelyzeti tápegységhez.
3. Tolatókamera.
4. Piros vezeték a tolatólámpa pozitív pólusához.
5. Tükör csatlakoztatásához.

Figyelmeztetések:

- A megfelelő elektromos telepítéshez javasoljuk egy szakosodott autószerelő műhely felkeresését.
- A készüléket csak 12 V-os jármű elektromos rendszeréről szabad táplálni.
- Óvja a nedvességtől és a szennyeződéstől.
- Tisztítsa meg a készüléket száraz ruhával.
- Ne tegye ki alacsony vagy magas hőmérsékletnek.
- Óvja a készüléket a közvetlen napfénytől.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket.

- Tartsa távol a készüléket gyermekektől és korlátozott fizikai vagy mentális képességű személyektől.
- A készülék megfelelő működéséhez márkás 10-es osztályú TF kártyákat használjon.
- A telepítés során ne indítsa el a motort.
- A kamera telepítése előtt ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően működik-e.
- A tolatókamera csatlakoztatása előtt válassza le a készülékről, és kapcsolja ki magát a készüléket is.
- A mozgásérzékelőt vezetés közben ki- vagy bekapcsolva kell tartani, álló helyzetben pedig bekapcsolva. A parkolási mód aktiválja a készüléket, és megkezdi a felvételt, amikor áramütést észlel.
- A telepítést és az esetleges javításokat csak erre jogosult személy végezheti. Felhasználói információk az elektromos és elektronikus eszközök ártalmatlanításáról (háztartásokra vonatkozik) A termékeken vagy a mellékelt dokumentációban látható szimbólum azt jelzi, hogy a hibás elektromos vagy elektronikus eszközöket tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.



A hulladékká vált berendezést különítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

