

Rebel MRZ0989 Elakadás jelző háromszög COB LED munkalámpa és PowerBank

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ | MRZ0989

A készülék háromszög alakú, akkumulátoros munkalámpa, amely fehér munkafényt, piros figyelmeztető fényt és USB-s külső eszköztöltési funkciót biztosít. Használat előtt olvasd el az útmutatót, és őrizd meg későbbi használatra.

1. Biztonsági tudnivalók

- Ne használd és ne tárold a készüléket szélsőséges hőmérsékleten.
- Óvd a készüléket a folyadékoktól és a nedvességtől; a csatlakozók védőfedelét tartsd zárva, amikor nem használod őket.
- A tisztításhoz kizárólag puha, enyhén nedves kendőt használj. Vegyszereket ne alkalmazz.
- A fénysugarat soha ne irányítsd közvetlenül mások szemébe.
- Töltés előtt ellenőrizd, hogy a töltő feszültsége megfelel-e a készülék előírásainak (5 V).
- Töltés közben a lámpát jól szellőző helyen helyezd el.
- Ne szereld szét és ne javítsd saját kezűleg; javítást csak megfelelően képzett szakember végezhet.
- Az akkumulátor élettartamának megőrzéséhez töltsd fel a készüléket, amikor a fényerő csökken.

2. Világítási módok és használat

Nyomd meg a bekapcsológombot a lámpa bekapcsolásához. A gomb ismételt megnyomásával választhatsz a világítási módok között:

- Fehér munkafény – 100% fényerő
- Fehér munkafény – 50% fényerő
- Piros figyelmeztető fény – folyamatos
- Piros figyelmeztető fény – villogó

A kívánt mód kiválasztásáig nyomd meg ismételten a gombot. Az állítható támaszték segítségével irányítsd a fényt a munkaterületre.

3. Az akkumulátor töltése

- Első használat előtt töltsd fel teljesen az akkumulátorokat.
- Kapcsold ki a lámpát.
- Nyisd fel a csatlakozók védőfedelét.
- Csatlakoztasd a mellékelt USB-C kábelt a lámpához és egy megfelelő USB-töltőhöz.
- Töltés közben a piros jelzőfény villog.
- A töltés befejezésekor a piros jelzőfény folyamatosan világít.
- Húzd ki a töltőkábelt a lámpából és a tápforrásból, majd zárd vissza a védőfedelelet.

4. Powerbank funkció

A lámpa külső USB-eszközök töltésére is használható. Csatlakoztasd a tölteni kívánt kompatibilis készüléket USB-kábellel a lámpa USB-kimenetéhez. A kimenet névleges értéke 5 V / 1 A.

5. Műszaki adatok

Jellemző	Érték
Világítási módok	Fehér 100%, 50%; piros folyamatos, villogó
Fényforrás	3 × COB, 36 × SMD
Színhőmérséklet	6000 K
Fényáram	230 lm (fehér fény)
Fényhasznosítás	25,5 lm/W
Sugárzási szög	120°
Színvisszaadási index (CRI)	70,4
Védettség	IP65
Üzemi hőmérséklet	−20 °C - +50 °C
Élettartam	30 000 óra
Csatlakozók	USB, USB-C
Teljesítmény	9 W + 2 W
Akkumulátor	3,7 V / 2 × 1200 mAh
Powerbank kimenet	5 V / 1 A
Lámpa töltési bemenet	5 V / 1 A
Töltési idő	Legfeljebb 1,5 óra
Tömeg	437 g
Méretek	180 × 200 × 43 mm
Tartozékok	2 × 18650 akkumulátor, USB-C kábel

6. Tisztítás és tárolás

Tisztítás előtt kapcsold ki a lámpát, és válaszd le a töltőről. A burkolatot puha, enyhén nedves kendővel töröld át; ne használj vegyszereket. Tárolás előtt ellenőrizd, hogy a készülék száraz, a csatlakozók fedele pedig zárt.

7. Hulladékkezelés

Az elhasználódott elektromos készüléket és akkumulátorait ne dobod a háztartási hulladékba. Add le megfelelő elektronikai hulladékgyűjtő vagy akkumulátorgyűjtő helyen, a helyi előírásoknak megfelelően.

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. – 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

