

Mini gázforrasztó páka, kézi flambírozó VH002 használati útmutatója

Hordozható gázforrasztó páka. Kiválóan alkalmas forrasztásra, hevítésre barkácsolásra, de ideális konyhában is flambírozáshoz, karamellizáláshoz. Beépített piezo gyújtással gáz- utántöltő szeleppel, biztonsági kapcsolóval, a gázáram erősségét szabályozó gombbal és kényelmes fogantyúval rendelkezik. Megtöltheti hagyományos öngyújtó gázzal!

Műszaki adatok:

- Piezoelektromos gyújtás
- Gázzal való utántöltés lehetősége
- Lángbeállítás
- Égő magassága: kb. 11 cm
- Vegyes, változó színben kapható: ezüst, piros, kék, aranysárga
- A készülék gázzal van feltöltve és használatra kész!

Működés / Telepítés / Lángbeállítás:

- Az égő elindításához határozott mozdulatokkal nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék hátulján található fekete gombot. Az égő leállításához csak engedje el a gombot.
- A gyújtás lezárásához állítsa a csúszkát LOCK állásba.
- A gyújtás feloldásához állítsa a csúszkát ellenkező állásba.
- A láng erőssége állítható (csak mozgassa a csúszkát a kívánt pozícióba MÍNUS - (leggyengébb) és PLUSZ + (legerősebb) között).
- Ha a láng túl erős, AZONNAL mozgassa a csúszkát a MÍNUSZ felé.
- Az égő feltöltéséhez a készülék alján lévő lyukba helyezzen be egy normál öngyújtógázzal ellátott tartályt (pontosan ugyanúgy, mint a normál öngyújtónál).

* Ne feledje, hogy az égőt csak lehűlés után szabad becsomagolni!

Figyelmeztetések és óvintézkedések

- Ne tegye ki a készüléket rendkívül alacsony vagy magas hőmérsékletnek.
- Használat után hagyja lehűlni az égő hegyét, mielőtt tárolná.
- Soha ne nyissa fel a készülék házát. Ezzel érvényét veszti a garancia és a készülék megsérülhet.
- Az égőt nem szabad gyúlékony vagy robbanékony anyagok közelében tárolni.
- A forrasztás előtt az összeillesztendő fémek felületét teljesen meg kell tisztítani és zsírtalanítani, az esetleges rozsdát, festékmарadványokat, zsírt el kell távolítani.
- Ne használja rosszul szellőző helyen.
- Mindig irányítsa távol a tüzet az arctól, a testtől és a ruházattól.
- Ne érintse meg a pisztoly hegyét és fúvókáját, amíg az forró.
- Ne használja a pákát folyamatosan 1 óránál tovább.
- Ne lélegezzen be semmilyen gázkeveréket, amely a fáklya használatával járó tevékenységek során keletkezik. A gázelegy ekkor 17%-nál kevesebb oxigént tartalmazhat, ami oxigénhiányt, ájulást okozhat.
- Gyermekek elől elzárva tartandó. A helytelen használat tüzet okozhat.

* Az eszköz maximális élettartamának elérése érdekében kövesse az ebben az útmutatóban leírt figyelmeztetéseket, óvintézkedéseket és karbantartást.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu
Metroman
Műszaki Webáruház