

Megkülönböztető jelzés, Narancs LED villogó

Rövid használati és beüzemelési útmutató

1. Rendeltetésszerű használat

A narancssárga LED villogó járművek, munkagépek és egyéb berendezések figyelmeztető fényjelzésére szolgál. A készülék 12–24 V-os egyenáramú tápellátással, a jármű szivargyújtó-aljzatáról működtethető.

A lámpa mágneses talppal ideiglenesen, csavaros rögzítéssel pedig tartósan felszerelhető.

2. Felszerelés mágneses rögzítéssel

1. Válassz megfelelő, sík, tiszta és száraz fémfelületet a járművön.
2. Ellenőrizd, hogy a felület alkalmas-e mágneses rögzítésre.
3. Helyezd a villogót a kiválasztott felületre.
4. Ellenőrizd, hogy a mágneses talp megfelelően és stabilan rögzíti-e a lámpát.
5. A jármű elindítása előtt győződj meg arról, hogy a villogó menet közben sem mozdulhat el.

Fontos: A mágneses rögzítés tartóereje függ a felület anyagától, vastagságától és kialakításától. Sérült, szennyezett vagy nem megfelelő felületen ne használd!

3. Felszerelés csavaros rögzítéssel

1. Válassz stabil, megfelelő teherbírású rögzítési felületet.
2. Jelöld meg a talpon található három rögzítőfurat helyét.
3. Szükség esetén készíts előfuratokat, ügyelve a felület mögött található vezetékekre és alkatrészekre.
4. Rögzítsd a lámpát megfelelő méretű, a felülethez illeszkedő csavarokkal.
5. Ellenőrizd a rögzítés stabilitását.

Figyelem: A rögzítőcsavarokat ne húzd túl, mert megsérülhet a lámpa talpa.

4. Elektromos csatlakoztatás

1. A lámpa felszerelése után vedd el a tápkábelt a jármű utasterébe vagy kezelőfülkéjébe.
2. Ügyelj arra, hogy a kábel ne érintkezzen forró, éles vagy mozgó alkatrészekkel.
3. Csatlakoztasd a szivargyújtó-dugót a jármű megfelelő, 12–24 V-os aljzatába.
4. Ellenőrizd a csatlakozás stabilitását.

Fontos: A kábelt ne szorítsd ajtó vagy ablak közé, és ne vedd olyan helyen, ahol akadályozhatja a jármű biztonságos kezelését.

5. Bekapcsolás és világítási módok

1. A szivargyújtó-csatlakozón található kapcsolóval kapcsold be a lámpát.
2. A világítási módválasztó gomb segítségével válaszd ki a kívánt villogási üzemmódot.
3. Használat után kapcsold ki a készüléket.
4. Hosszabb használaton kívüli időszakban húzd ki a csatlakozót a szivargyújtó-aljzataból.

A rendelkezésre álló világítási módok száma típustól függően eltérhet.

6. Biztonsági előírások

- A lámpát kizárólag a megadott tápfeszültséggel használd.
- Ne használj sérült burkolatú, kábelű vagy csatlakozójú készüléket.
- Ne takard le a működő villogót, és ne nézz közvetlenül a nagy fényerejű LED-ekbe.
- A lámpát úgy helyezd el, hogy ne akadályozza a vezető kilátását.
- Menet közben ne állítsd a világítási módokat, ha az elvonja a figyelmedet a vezetésről.
- Ne merítsd vízbe a készüléket.
- A közúti használat során tartsd be a vonatkozó jogszabályokat. A narancssárga villogó felszerelése önmagában nem jogosít fel megkülönböztető jelzés használatára.

7. Tisztítás és karbantartás

Tisztítás előtt kapcsold ki a lámpát, és húzd ki a szivargyújtó-csatlakozót.

A burkolatot puha, enyhén nedves ruhával tisztítsd. Ne használj maró hatású tisztítószeret vagy oldószereket.

Rendszeresen ellenőrizd a mágneses vagy csavaros rögzítést, a tápkábel állapotát és a csatlakozó épségét.

8. Hulladékkezelés

Az elhasznált készüléket ne dobd a háztartási hulladékba! Az elektromos és elektronikai hulladékokra vonatkozó előírások szerint add le megfelelő gyűjtőhelyen.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** – 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8.

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

