

PNI LMP150

Villogó LED lámpa kapunyitókhöz
Használati telepítési útmutató



Biztonsági figyelmeztetések

Ez a LED-lámpa kizárólag automatizált kapuk vizuális figyelmeztető eszközeként használható. Bármilyen más használat nem rendeltetésszerűnek minősül.

A telepítést, csatlakoztatást és üzembe helyezést csak szakképzett személyzet végezheti.

A telepítési, karbantartási vagy tisztítási műveletek elvégzése előtt válassza le az automatizálási rendszer elektromos tápellátását.

Ne módosítsa, ne szerelje szét és ne avatkozzon bele a termékbe. A jogosulatlan módosítások meghibásodáshoz és a garancia elvesztéséhez vezethetnek.

Győződjön meg arról, hogy a lámpa látható helyen van felszerelve, lehetővé téve a gyalogosok és a járművezetők számára a jelzések tisztán megfigyelését.

Ez a termék nem helyettesíti az automatizált kapu egyéb biztonsági rendszereit (fotocellák, érzékelők stb.), hanem kizárólag a vizuális figyelmeztetés szerepét tölti be.



Tartsa be a műszaki adatokban feltüntetett feszültséget és elektromos paramétereket. A helytelen feszültség betáplálása a termék meghibásodását vagy áramütés kockázatát okozhatja.

Hibás működés esetén azonnal kapcsolja ki a tápellátást, és forduljon egy hivatalos szervizközponthoz..

Műszaki adatok

Üzemi feszültség	12-265V AC/DC
Maximális teljesítmény	3W
Villangolási frekvencia	1 Hz
Védelmi osztály	IP54
Méretek	40 x 45 x 115 mm
Üzemi hőmérséklet	-26°C ~ +80°C

Termékbevezetés



T1 csatlakozó: tápfeszültség bemenet (12-265 AC/DC)

A T2 csatlakozó az RF vezérlő antennájának csatlakoztatására szolgál a hatékony működési tartomány kiterjesztése érdekében.

Használati utasítás

A lámpa bekapcsolása után a LED villogni kezd (alapértelmezett beállítás).

Az SW1 kapcsoló a lámpa üzemmódjának kiválasztására szolgál: villogás vagy folyamatos világítás.

- Ha a jumper rövidre van zárva a két érintkező között, a lámpa villogó üzemmódban működik.
- Ha a jumpert eltávolítják a két érintkezőről, a lámpa folyamatos világításban működik..

Telepítési utasítások

Csavarja le a lámpa antennáját.

Csavarja le a lámpaházat, elválasztva az alsó talpát.

Helyezze a lámpatartót a falhoz közel, és jelölje meg a furatok helyét.

Fúrjon két 6 mm átmérőjű és egy 10 mm átmérőjű lyukat a falba.

Vezesse át a tápvezetékeket és az antennavezetékeket a 10 mm-es lyukon.

Rögzítse a tartót a falhoz a mellékelt 4 mm * 30 mm-es önmetsző csavarokkal.

Vezesse át a tápvezetékeket és az antennavezetékeket

a lámpa alsó talpán található kábelfuraton, és rögzítse az alsó talpat a tartóhoz a mellékelt 4 mm * 10 mm-es csavarokkal.

Csatlakoztassa a tápvezetékeket és az antennavezetékeket a lámpapanelen található csatlakozókhoz.

Zárja vissza a lámpaházat a helyére.

Fújja fel az antennát.

Figyelmeztetés: A tartót és a lámpát mindig a talajra merőlegesen szerelje fel. Vízszintes telepítés esetén esővíz juthat a lámpába, és károsíthatja a lemezt.

Példa a PNI LMP150 lámpa csatlakoztatására a PNI MAB300, PNI MAB600 lengőkapu automatizálási készlet alaplapjához:

