

PH-02 digitális PH mérő készülék használati útmutató

Használat:

- 1, Távolítsa el a védőkupakot,
- 2 Kapcsolja be a mérőműszert az "ON / OFF" gomb megnyomásával.
- 3, Merítse a pH-mérő elektródáját a vizsgálandó folyadékba. (nem merítse a vonal fölé).
- 4.Óvatosan mozgassuk meg a folyadékban és várjunk kb. 30 másodpercet, amíg a, amíg a leolvasás stabilizálódik.
- 5.Használat után kapcsolja ki a mérőt az "ON / OFF" gomb megnyomásával.
- 6, Az elektróda tisztításához használjon desztillált vizet Az elektródát desztillált vízzel tisztítsa meg, és helyezze vissza a védőkupakot.

Újra kalibrálásra a következő esetekben van szükség

- Hosszú használaton kívüli időszakok
- Nagyon gyakori használat
- Nagy vizsgálati pontosság szükséges.
- A "cal" (kalibrálás) gombot megnyomta, és az elektróda közben levegőnek volt kitéve hosszú ideig.

Kalibrálás:

- 1, Kapcsolja be a pH-mérőt
- 2, A 6,86-os pH-értékkel jelölt port oldjuk fel kb. 250 ml 25 °C-os vízben.
- 3, Merítse a mérőelektródát az oldatba (nem az egész készüléket, csak a mérőfejet a csíkozott részig) Óvatosan mozgassa meg a folyadékban és várja meg, amíg az eredmény a kijelzőn stabilizálódik.
- 4, Nyomja meg a "CAL" gombot 5 másodpercig. A gomb felengedésekor a kijelző villogni fog, és a kijelzőn megjelenik a helyes 6.86pH eredmény
- 5, várjon, amíg a kijelző nem villog tovább és megjelenik a kalibrálás vége "END".
- 6, Öblítse le a készülék hegyét desztillált vízzel, és szárítsa meg az elektródát.
- 7, Egy másik pohárban oldjuk fel a második 4.01-es tasakot az előzőek szerint.
8. Ismételje meg az előző kalibrálás lépéseit: kapcsolja be a készüléket, a 4,01pH oldatba mártjuk, megnyomjuk és lenyomva tartjuk a CAL gombot 5 másodpercig, majd engedje fel a gombot. Ha a készülék az előző eredményt mutatja, nyomja meg a CAL gombot újra 2 másodpercig.
9. Ha helyes eredményt mutat a készülék, akkor kalibrálva van és használatra készen áll.

Ha az elektróda megrepedt vagy sérült vagy a korrekciós folyadék nem megfelelő, a korrekciót nem lehet elvégezni a kijelzőn a "- - -" jelenik meg.

KARBANTARTÁS: Miután befejezte a vizsgálatot, merítse be az elektródát néhány másodpercig desztillált vízbe. A készülék használata után mindig tegye fel a védősapkát és helyezze vissza a tartóba a digitális kijelző az elektróda védelmére. Ügyeljen arra, hogy a kupak alatti rész használaton kívül is mindig nedves maradjon. A kiszáradás, a hosszan tartó levegőnek való kitettség lelassítja / vagy destabilizálja a méréseket. Ajánlott legalább havonta a mérőfejet vízbe meríteni. Ha az elektróda túlságosan kiszáradt merítse a 6,86 vagy 4.01-es oldatba több órán keresztül. Az elektróda sérülékeny része a műszernek, kizárólag vegyszermentes, puha törlőkendő vagy papírtörlővel, csak óvatosan tisztítható.

Elemcsere: Húzza ki a műszer a mérőfejjel ellentétes végén található elemtartót és cserélje ki az elemeket. A készülékben 2 db LR44-es gombelem található.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

MEGJEGYZÉSEK

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket

Forgalmazza: Metroman Hungária Kft. - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu