

MG351A Digitális üzemóra számláló használati útmutató

Beépítés és üzembe helyezés:

Rögzítse a műszer a kívánt helyre. A mérővezetéket vezesse el és tekerje fel kb. 5-ször a gyújtógyertyához menő gyújtó kábelre. A kábelt rögzítse kábelkötözővel. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne érjen forró alkatrészekhez.

Használat: A mérés automatikusan indul, amint a motor járni kezd. A helyes mérést a műszeren megjelenő homokóra jelzi. Az első mért eredmény 6 perc után jelenik meg a kijelzőn.

Fordulatszám mérés: Járó motornál nyomja meg S1 gombot és tartsa kb. 5 másodpercig. A kijelzőn megjelenik az RPM felirat és megjelenik az aktuális fordulatszám.

Szerviz időintervallum beállítás: Nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig az S2 gombot. Megjelenik a Service felirat. A számok közt az S2 gomb kb. 2 másodperces lenyomásával lehet váltani, míg értékek az S1 gomb hosszú lenyomásával lehetséges.

Reset, nullázás: Nyomja meg és tartsa nyomba egyszerre a S1 és S2 gombokat. kb. 5 másodperc után megjelenik a RESET felirat és elkezd számolni 1- 9-ig. Miután a számlálás befejeződött, engedje el a gombokat és ezzel az üzemóra nulla állapotba kerül.



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóját szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

