

Mlogic ELM327 BT autódiagnosztikai műszer használati útmutató

Amennyiben Androidos okos telefonnal kíván csatlakozni, töltsön le programot a Play áruházból. A Play áruházban OBD2 vagy ELM327-re keresve rengeteg program található. Az általunk ajánlott és tesztelt magyar nyelvű program a Torque Lite ingyenes vagy a Torque Pro fizetős (a tesztünk idejekor 1040 Ft) változata. iPhone készülékről ez a készülék nem használható.

Keresse meg autójában az OBD2 csatlakozót. Ezt a legtöbb autóban a műszerfal alatt található. Amennyiben nem találja a csatlakozót, forduljon szervizhez segítségért.

Adja rá a gyújtást. Kapcsolja be a PC-n vagy az Android eszközön a bluetooth funkciót és kattintson az eszköz keresésére. Kattintson az OBD2 eszközre és párosítsa azt. A párosítás kódja az 1234.

Lépjen be a programba és programtő vagy autótól függően mérhet bizonyos paramétereket vagy hibakódokat.

Fontos információk!

Az ELM327 használható a legtöbb OBD2 autótípushoz, de a mérhető funkciók autónként eltérnek valamint előfordulhat, hogy néhány típussal nem működik együtt. Sajnos erre pontos adatbázis nincsen, kérjük vegye figyelembe, hogy amennyiben nem tudja használni autójához, 14 napon belül tudjuk visszavásárolni, ezért vásárlás után mielőbb tesztelje.

Az ELM327 autó diagnosztikai műszer nem helyettesíti az autó rendszeres szervizelését! Amennyiben Ön nem szakember, kérjük óvatosan kezelje az ismeretlen hibakódok törlését és a paraméterek megváltoztatását mert az ebből adódó károkért felelősséget nem vállalunk.

Forgalmazza: Metroman Hungária KFT 8800 Nagykanizsa Hevesi u. 9

www.metroman.hu

Származási hely: Kína

Beállítási kiegészítő segédlet OBD2 eszközökhöz

Ha nem kapcsolódik az eszköz :

Néhány autó típusnál bár elsőre úgy tűnik, létre jött a csatlakozás, de ennek ellenére az OBD eszköz mozgatása és erődebben a csatlakozó pattintása szükséges. Ha nem megfelelő a csatlakozás, sok esetben az OBD jele megjelenik, de a párosítás nem, vagy nem megfelelően jön létre.

Wifi esetén : A mobiltelefonok általában előnyben részesítik az internetes Wifi hálózatokat, ezért sok esetben engedélyezni kell a telefonon a kapcsolódást olyan eszközökhöz is, melyen nincs internet elérés. A legtöbb esetben a telefon erre automatikusan figyelmeztet.

Bluetooth : A legtöbb telefon előnyben részesíti a Bluetooth kapcsolatnál az audio eszközöket, pl, headszett, kihangosító, ezért ha az OBD nem kapcsolódik, törölje az egyéb párosított eszközöket.

Néhány esetben a program és a telefon újraindítására lehet szükség.

Beállítás Torque programban :

Miután kapcsolódott a Bluetooth vagy Wifi kapcsolattal az OBD eszközhez, végezze el az alábbi beállításokat :

Indítsa el a Torque programot. Kattintson a  ikonra a beállításokhoz, majd az alábbiakra :

Beállítások	OBD2 eszköz beállítása	És Válassza ki a megfelelő kapcsolatot, az OBD eszköz típusának megfelelően.	Bluetooth OBD esetén kattintson a Bluetooth eszköz kiválasztása menüre és válassza ki az OBD műszert.
			