

Nagyító asztali lámpa LED világítással fehér használati útmutatója

Használat előtt olvassa el a használati útmutatót és kövesse az abban lévő utasításokat. Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akinek a tapasztalata és tudása hiányzik, továbbá gyermekek 8 éves kortól csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást kapnak és megértik a használatból eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik a készülék tisztítását vagy felhasználói karbantartását.

A lámpa részei:

LED fényforrások – műanyag lámpatest, fém szár – széles határok között állítható szár és fejrész – 106 mm átmérőjű nagyítólenyce,- nagyítás: 3-szoros – asztallapra rögzíthető tartókonzol – USB tápkábel beépített vezérlővel.

Műszaki adatok:

- Fehér szín
- Anyaga: fém
- Egyéb: PP + üveg + gumi
- Háttérvilágítás: LED
- LED mennyiség: 32
- Nagyító: 3-szoros
- Világítás színe: meleg fehér, semleges és hideg fehér
- Fényintenzitási szintek száma: 10
- Az asztallap maximális vastagsága a lámpa felszereléséhez: 5 cm
- Méretei: 65 x 15 x 5 cm
- Súly: 640 g

Használat:

A LED-es nagyító asztali lámpa ideális választás olyan esetekre, amikor a részletek nagyítása elengedhetetlen, pl. áramkörök forrasztásakor modellezéshez.

1. Óvatosan távolítsa el a csomagolóanyagot, nehogy megsértse a lámpatestet.
2. Kicsomagolás után rögzítse stabilan a tartókonzolt szilárd, vízszintes felületre, pl. asztallapra.
3. Helyezze a lámpa csapját a tartónyílásba.
4. Állítsa be a kívánt pozíciót a lámpa szárának és fejrészének beállításával.
5. Csak ezt követően helyezze áram alá a lámpatestet.
6. A kapcsoló az alábbiak szerint működik:



A ki-, bekapcsológomb rövid megnyomásával be és ki tudja kapcsolni a készüléket. Felkapcsolt állapotban ugyan ezt a gombot hosszan nyomja meg, amíg a kék jelző LED világítani nem kezd, az időzítő működésbe lép, a lámpa 1 perccel később kikapcsolódik.

Tisztítás:

Tisztítás előtt áramtalanítsa a lámpát az USB csatlakozó kihúzásával és hagyja kihűlni. A felhasználás módjától, a szennyeződés mértékétől függő gyakorisággal, de legalább havonta egyszer szükséges lehet a lámpatest és a nagyítólenyce tisztítása. A lámpatestre rakódott szennyeződést egy száraz puha ruhával távolítsa el. Az üveg nagyítólenyce karcmentes üvegtisztítószerrel tisztítható. A tisztítószer ne közvetlenül, hanem a tartozék puha törlőkendővel vigye fel a lencsére!

Figyelmeztetések:

- A használatba vétel előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a termék nem sérült meg a szállítás során!
- Kizárólag száraz, beltéri körülmények között használható!
- Csak szilárd, vízszintes felületre rögzítve használható!
- Vizes, párás helyiségben használni tilos!
- Óvja a terméket közvetlen napsütéstől vagy egyéb sugárzó hőhatástól!
- Törékeny! Óvatosan bántson vele az eltört, elrepedt lencse sérülést okozhat!
- A tápfeszültség ne térjen el az előírt értéktől.
- A termék LED fényforrásokat tartalmaz, melyeket tilos bármilyen módon egyéb fényforrásokra cserélni!
- A lámpatestben a LED fényforrás nem cserélhető!
- Soha ne nézzen a LED fényébe! A LED-ek fényét ne irányítsa másokra, vagy tükröződő felületekre!
- A LED-ek fénye mellett ne vizsgáljon tükörszerű, fényes felületű tárgyakat!
- A fejrész enyhe melege természetes jelenség. Ne takarja le a lámpát!
- A lámpát úgy helyezze el, hogy a csatlakozó dugó könnyen hozzáférhető, kihúzható legyen!

- Bármilyen sérülés, meghibásodás esetén áramtalanítsa a készüléket és forduljon szakemberhez!
- Ha hosszabb ideig nem használja, áramtalanítsa a csatlakozódugó kihúzásával.
- Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása!



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

