

# M9801A-FP-BT Bluetooth ujjlenyomatos okos lakat

## Tuya Smart APP vezérléssel

### használati útmutató

#### FONTOS TUDNIVALÓ!

- **Első használat előtt:** Kérjük, az első használat előtt teljesen töltse fel a lakatot egy USB-C kábelrel!
- **Első beállítás:** Az első alkalommal **kötelező KÉT különböző ujjlenyomatot** egymás után regisztrálni. Amíg ez nem történik meg, a lakat nem zár le megfelelően. A sikeres regisztráció után már csak a betanított ujjlenyomatok nyitják az eszközt.
- **A lakat cseppálló, de kizárólag akkor, ha az USB töltőcsatlakozó védőkupakja vissza van helyezve a töltőnyílásba!** Nem vízálló, vízbe nem meríthető!

#### Műszaki adatok

- **Nyitási módok:** Ujjlenyomat, Vésznyitó kód
- **Kapacitás:** 10 db ujjlenyomat tárolása
- **Töltés:** USB Type-C
- **Készenléti idő:** kb. fél év
- **Anyag:** Cinkötvözet
- **Működési hőmérséklet:** -10°C és 50°C között
- **Használati hely:** Beltér, vagy kültér, de csak cseppálló, vízbe nem méríthető.

#### 1. Az első két ujjlenyomat regisztrálása (Első beállítás)

2. **Regisztrációs mód indítása:** Nyomja meg az ujjlenyomat-olvasót. Amikor a lakat kinyílik, **ne vegye el az ujját!** Tartsa rajta folyamatosan (kb. 6 másodpercig), amíg a **kék fény** folyamatosan nem világít. Ekkor vegye el az ujját. A rendszer ekkor áll készen a betanításra.
3. **Első ujj beolvasása:** Amíg a **kék fény** világít, érintse ugyanazt az ujját többször egymás után az olvasóhoz. Minden érintésnél változtasson kicsit az ujj szögén, hogy a szenzor a teljes ujjlenyomatot feltérképezze.
4. **Második ujj beolvasása:** Amikor a **zöld fény villogni kezd**, a lakat kéri a második ujját. Érintse egy *másik* ujját többször egymás után az olvasóhoz ugyanúgy, mint az előbb, amíg a **zöld fény újra fel nem villan**.
5. **Ellenőrzés:** Zárja be a lakatot, majd próbálja meg kinyitni a regisztrált ujjal. Ha a **zöld fény** villan és a lakat nyílik, a folyamat sikeres volt. Ha a **kék fény** villan, a regisztráció sikertelen, kérjük, ismételje meg a lépéseket.

#### 2. További ujjlenyomatok hozzáadása

1. Nyissa ki a lakatot egy már *regisztrált* ujjával, és **ne vegye el az ujját** addig, amíg a **kék fény** folyamatosan nem világít.
2. Ezután egy *új*, még nem regisztrált ujjával érintse meg az olvasót többször egymás után, egészen addig, amíg a kék fény ki nem alszik. Ezzel az új ujjlenyomat mentésre került.

### 3. Vésznyitó kód (Morse-kód) beállítása

*Ez a funkció arra szolgál, hogy ha az ujjlenyomat-olvasó nem működik (pl. sérült az ujj), egy két számjegyből álló kód "bepötyögésével" is ki tudja nyitni a lakatot.*

1. Nyissa ki a lakatot egy regisztrált ujjal, és tartsa rajta az ujját addig, amíg a **fehér fény** fel nem gyullad (kb. 15 másodperc). Ekkor vegye el az ujját. A fény **zöldre** vált.
2. **Első számjegy megadása:** Amikor a **zöld fény** világít, nyomja meg az olvasót annyiszor, amilyen számot szeretne (pl. az 5-ös számhoz nyomja meg 5-ször). Fejezze be a nyomogatást, és várjon, amíg a fény **kékre** vált.
3. **Második számjegy megadása:** Amikor a **kék fény** világít, adja meg a második számjegyet is ugyanígy (pl. a 6-os számhoz nyomja meg 6-szor). Fejezze be a nyomogatást, és várjon, amíg a fény ki nem alszik.
4. A kód beállítása sikeres (a fenti példában a kód: 5 és 6). Jól jegyezze meg ezt a számpárt!

### 4. Lakat kinyitása a Vésznyitó kóddal

**Figyelem!** *Ha a lakatot a vésznyitó kóddal nyitja ki, az eszköz biztonsági okokból azonnal visszaáll a gyári beállításokra (minden ujjlenyomat és jelszó törlődik)!*

1. Nyomja az olvasót bármelyik nem regisztrált ujjával hosszan, amíg a **fehér fény** fel nem gyullad. Vegye el az ujját, a fény **zöldre** vált.
2. Amikor a **zöld fény** világít, "pötyögje" be az első számjegyet. Várjon, amíg a fény **kékre** vált.
3. Amikor a **kék fény** világít, "pötyögje" be a második számjegyet.
4. Ha a kód helyes, a lakat kinyílik (és egyben gyári visszaállítás történik). Ha a kód helytelen, a **piros fény** villog; ekkor előlről kell kezdenie a folyamatot.

### 5. Gyári beállítások visszaállítása (Törlés)

1. Nyissa ki a lakatot egy regisztrált ujjal, és **ne vegye el az ujját**.
2. Tartsa az ujját az olvasón folyamatosan, egészen addig, amíg a **piros fény** folyamatosan nem világít (kb. 20 másodperc).
3. Ekkor vegye el az ujját. Az összes ujjlenyomat és a vésznyitó kód is törlésre került, a lakat újra alapállapotban van.

### 6. Töltési információk

- **Alacsony akkumulátor:** Ha a lakat kinyitásakor a **piros fény folyamatosan villog**, az akkumulátor feszültsége alacsony, töltsse fel a lakatot.

- **Töltés folyamatban:** A kábel csatlakoztatása után a **piros fény** folyamatosan világít.
- **Teljesen feltöltve:** A töltés befejeztével a **zöld fény** folyamatosan világít.

## 7. A Tuya Smart alkalmazás telepítése és regisztráció

1. **Letöltés:** Nyisd meg a Google Play Áruházat (Android) vagy az App Store-t (iOS), keresz rá a **Tuya Smart** alkalmazásra, és töltsd le.
2. **Regisztráció/Bejelentkezés:**
  - Indítsd el az alkalmazást.
  - Ha még nincs fiókod, válaszd a **Regisztráció** lehetőséget.
  - Fogadd el az adatvédelmi szabályzatot, majd add meg az e-mail címedet.
  - A megadott e-mail címre érkezik egy ellenőrző kód, ezt írd be az appba.
  - Hozz létre egy erős jelszót, és fejezd be a regisztrációt.
  - Ha már van fiókod, egyszerűen jelentkezz be.

## 2. Engedélyek megadása (Nagyon fontos!)

Ahhoz, hogy az alkalmazás megtalálja a zárat, a következő engedélyeket meg kell adnod a telefonodon:

- **Bluetooth:** Mindenképpen legyen bekapcsolva, mivel az ilyen lakatok általában Bluetooth-on keresztül kommunikálnak.
- **Helymeghatározás (GPS):** Android rendszereken a Bluetooth-kereséshez engedélyezni kell a helyadatok elérését az alkalmazás számára (legalább az "alkalmazás használata közben" opciót).

## 3. Az eszköz (lakat) hozzáadása az alkalmazáshoz

1. Ébreszd fel a lakatot: érintsd meg az ujjlenyomat-olvasóját, hogy a lakat bekapcsoljon és elkezdje sugározni a Bluetooth jelet.
2. Nyisd meg a Tuya Smart alkalmazást.
3. A kezdőképernyő jobb felső sarkában koppints a **+** ikonra, majd válaszd az **Eszköz hozzáadása** (Add Device) lehetőséget.
4. Az alkalmazás azonnal elkezd keresni a közeli Bluetooth eszközöket (Auto Scan).
5. Ha megtalálta a lakatot, egy felugró ablakban megjelenik az eszköz ikonja. Koppints a **Hozzáadás** (Add) gombra.
6. Várd meg, amíg a folyamatjelző végigér. Ha sikeres, a rendszer kiírja, hogy az eszköz hozzáadása megtörtént. Itt akár át is nevezheted a lakatot (pl. "Bicikli lakat", "Edzőtermi lakat").
7. Koppints a **Kész** (Done) gombra a jobb felső sarokban.

*Megjegyzés: Ha nem találja meg automatikusan, a bal oldali menüben válaszd ki a "Security & Video Surveillance" (Biztonság és videómegfigyelés) kategóriát, majd azon belül a "Lock (BLE)" vagy "Smart Lock (Bluetooth)" lehetőséget.*

#### 4. A Tuya Smart alkalmazás használata a lakathoz

Miután a lakat bekerült az alkalmazásba, a kezdőképernyőről kiválasztva a következő funkciókat érheted el (a pontos funkciók a lakat típusától függően minimálisan eltérhetnek):

- **Telefonnal történő nyitás:** A főképernyőn általában egy nagy lakat ikon látható. Ezt hosszan nyomva tartva, vagy a képernyőn elhúzva a lakat Bluetooth-on keresztül kinyílik.
- **Ujjlenyomatok kezelése (Fingerprint Management):**
  - Itt tudsz új ujjlenyomatokat hozzáadni (Add Fingerprint). Az app végigvezet a folyamaton: ki kell választani, melyik felhasználóhoz tartozik az ujj, majd a telefon utasításait követve többször rá kell tenni az ujjadat a lakat szenzorára.
  - Törölheted a régi, nem használt ujjlenyomatokat, és el is nevezheted őket (pl. "Hüvelykujj", "Feleségem mutatóujja").
- **Felhasználók kezelése (Member Management):** Hozzáadhatasz családtagokat vagy barátokat. Beállíthatod őket adminisztrátornak (mindenhez hozzáférnek) vagy normál tagnak (csak nyitni tudják a lakatot).
- **Nyitási napló (Unlock Records):** Visszanézheted, hogy mikor, hány órákor és kinek az ujjlenyomatával (vagy telefonjával) nyitották ki a lakatot.
- **Akkumulátor töltöttsége:** Az alkalmazás jelzi a lakat aktuális töltöttségi szintjét, így időben tudod, mikor kell USB-n tölteni.



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozóját szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)

