

## TPMS EL-50448



EL-50448  
KINGBOLEN®

KINGBOLEN®



### Hogyan kell használni az EL-50448-at?

- 1 db 9V-os elem szükséges.
- Lépjen be az autó TPMS üzemmódjába, az autó kürtje sípol.
- Kezdje a bal első gumibroncstól, tegye az EL-50448 antenna a gumibroncs oldalfalához a szelepmag helyzete körül. Nyomja meg az indító kapcsolót, az EL-50448 elkezd olvasni a gumibroncsnyomás-érzékelő információit. Amikor a kürt csipog (befejezett), az irányjelző világít, és mutatja a következő gumibroncs-pozíciót.
- Kövesse ezt a sorrendet az összes gumibroncs teszteléséhez: Bal első, Jobb első, Jobb hátsó, Bal hátsó.
- Az összes érzékelő visszaállítása után az autó kürtje ismét sípol, és a TPMS visszaállítása befejeződött.

### Hogyan lehet belépni az autó TPMS tanuló módba?

1. Kapcsolja be a gyújtást, állítsa a fokozatot P állásba
2. Használja a cruise funkciót, válassza a TPMS lehetőséget a tanuló mód a műszerfal beállításában.
3. Az autó kürtje kétszer sípol, és a TPMS jelzőfény villog, ekkor sikeresen belépett a tanulási módba.

### Értesítés:

1. Az EL-50448 használatakor kérjük, a megfelelő helyzetben és szögben működtesse.
2. Győződjön meg arról, hogy a 9 V-os elem elegendő feszültséggel rendelkezik.

### Műveleti utasítás:



A gumiabroncsnyomás-figyelő (TPM) rendszerrel felszerelt OPEL GM járművek esetében a gumiabroncsok vagy kerekek, a távirányítós ajtózárvé módu vagy a gumiabroncsnyomás-érzékelő cseréje után el kell végezni az "érzékelő újratulási eljárását". Ez az újratulási eljárás az EL-50448 speciális számmal végezhető el. Használható a legtöbb TPMS szenzorral szerelt Opel-ekhez kb. 2014-es évjáratig. Figyelem! Egyes autó típusok csak különleges programozó berendezéssel működnek. Kérjük tesztelje vásárlás esetén mielőbb a készüléket, mert kompatibilitási gongok miatt 14 napon belül tudjuk visszavásárolni!

Tápellátás: 9V elem (nem tartozék)



Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, továbbá gyermekek csak abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Csak az előírt feszültség szabványos csatlakozójzatba szabad csatlakoztatni! Használat után húzza ki a készüléket a hálózatból! Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen kezelés a jótállás megszűnését vonja maga után. A hasonló okokból keletkezett károkat a gyártó nem vállal felelősséget. A készülék nem ipari, hanem háztartási használatra készült. Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékainak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8  
Származási hely: Kína

[www.metroman.hu](http://www.metroman.hu)

