

MA557A Akkumulátoros elektromos tolltépő, tollfosztó készülék használati útmutatója

Köszönjük, hogy ezt a modern, vezeték nélküli baromfikopasztót választotta. Kérjük, a készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót a biztonságos és hatékony munkavégzés érdekében.

1. Biztonsági figyelmeztetések

- Vigyázat, éles forgófej! Működés közben soha ne érintse meg a fém kúpokat!
- A készüléket ne használja vizes kézzel. Bár a fejrész bírja a nedvességet, a markolatot (ahol az akkumulátor és a motor van) tilos vízbe meríteni!
- A gép nem a nagy tollak (szárny, farok) kitépésére való, hanem a testtollak, pihék és makacs tokok eltávolítására. A vágás után a nagy evezőtollakat kézzel távolítsa el.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Kizárólag baromfi tollazatának eltávolítására használja.

2. A készülék felépítése

- Speciális kopasztófej (8,5 cm): A forgó fém kúpok, amelyek összeszorulva "kicsippentik" a tollat.
- Kapcsológomb: Háromállású kapcsoló (I - Alacsony sebesség / O - Kikapcsolva / II - Magas sebesség).
- Ergonomikus markolat: Beépített 1200 mAh akkumulátorral.
- USB-C töltőport: A készülék alján található.

3. Első használat és töltés

- A készülék részlegesen feltöltve érkezik, de az első használat előtt javasolt teljesen feltölteni:
- Csatlakoztassa a mellékelt USB-C kábelt a szabványos 5V-os töltőfejhez.
- Fontos: Töltés közben ne használja a készüléket!

4. Használati lépések (A profi kopasztás titka)

A baromfi előkészítése:

A legjobb eredmény érdekében a baromfit használat előtt ajánlott forró vízbe mártani (forrázni), hogy a tolltűszők ellazuljanak. A gép a száraz tollat is viszi, de a "finomítás" és a tokok eltávolítása vizes előkészítés után a leghatékonyabb.

A kopasztás menete:

Bekapcsolás: Válassza ki a kívánt sebességet. Az I-es fokozat (300 ford./perc) a finomabb pihékhez, a II-es fokozat (500 ford./perc) a makacsabb tollakhoz javasolt.

Tartás: Tartsa a készüléket úgy, hogy a fém kúpok hegye párhuzamos legyen a bőr felszínével.

Mozdulat: Finom, egyenletes mozdulatokkal haladjon a toll növekedésével ellentétes irányba. Ne nyomja rá erősen a bőrre, hagyja, hogy a forgó fej magától "elkapja" a tollat.

Hűtés: Ha a gép feje hosszabb használat után felmelegszik, tartson rövid szünetet a motor élettartamának megőrzése érdekében.

5. Tisztítás és karbantartás

- Minden használat után: Kapcsolja ki a gépet! Távolítsa el a kúpok közé szorult tollmaradványokat. Ezt megteheti egy kis ecsettel vagy egy nedves ronggyal.
- Fertőtlenítés: A fém fejeket fertőtlenítő kendővel törölje át.
- Tárolás: Száraz, hűvös helyen tárolja. Ha hosszabb ideig nem használja, 3 havonta egyszer töltsen fel az akkumulátort, hogy megőrizze annak kapacitását.

Hibaelhárítási tippek

- A gép lassul: Az akkumulátor merülőben van, csatlakoztassa a töltőre.
- Megszorul a fej: Ellenőrizze, nem tekeredett-e túl sok toll vagy ín a kúpok tövére. Kapcsolja ki a gépet és tisztítsa meg a fejet.

Műszaki adatok:

- Készülék színe: fekete
- Készülék méretei: 26 x 7 x 3,5 cm
- A kopasztófej hossza: 8,5 cm
- Sebesség: 300 / 500 fordulat/perc
- Tápellátás: akkumulátor, akkumulátor kapacitása: 1200 mAh
- Töltés: USB-C
- Töltővel ellátott kábel: hossza 23 cm, színe fehér
- Töltési áram (töltő): 0,15 A

Élvezze a gyorsabb és egyszerűbb munkát új elektromos baromfikopasztójával!



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu

